

# **STAGE 55**

**TRUE DIVERSITY**

**WIRELESS SYSTEM**

**AND**

# **STAGE 5**

**WIRELESS SYSTEM**

# **Owners Manual**

**SAMSON®**  
W I R E L E S S

## **ENGLISH**

Introduction	1
Introduction	2
Guided Tour - SR55 Front Panel	3
Guided Tour - SR55 Rear Panel	4
Guided Tour - SR5 Front Panel	5
Guided Tour - SR5 Rear Panel	6
Guided Tour - ST5	7
Guided Tour - ST5	8
Guided Tour - HT5	9
Setting Up and Using Your	10
Stage 55 Series/Stage 5 Series System	10
Specifications	62

## **FRANÇAIS**

Introduction	13
Tour d'horizon - Façade avant du SR55	15
Tour d'horizon - Façade arrière du SR55	16
Tour d'horizon - Façade avant du SR5	17
Tour d'horizon - Façade arrière du SR5	18
Tour d'horizon - SR5 / ST5	19
Tour d'horizon - HT5	21
Réglage et utilisation du système	22
Stage 55 Series / Stage 5 Series	22
Caractéristiques techniques	62

## **DEUTSCHE**

Einleitung	25
Übersicht: SR55 Vorderseite	27
Übersicht: SR55 Rückseite	28
Übersicht: SR5 Vorderseite	29
Übersicht: SR5 Rückseite	30
Übersicht -SR5 / ST5	31
Übersicht - HT5	33
Aufbau und Betrieb des	
Stage 55 Series / Stage 5 Series	34
Technische Daten	62

## **ESPAÑOL**

Introducción	37
Recorrido Guiado - Panel frontal del SR55	39

Recorrido Guiado - Panel trasero del SR55	40
Recorrido Guiado - Panel frontal del SR5	41
Recorrido Guiado - Panel trasero del SR5a	42
Recorrido Guiado - SR5 / ST5	43
Recorrido Guiado - HT5	45
Ajuste y utilización de su sistema	46
Stage 55 Series / Stage 5 Series	46
Especificaciones técnicas	62

## **ITALIANO**

Introduzione	49
Visita GUIDATA - il Pannello	51
Frontale dell'SR55	51
Visita GUIDATA - il Pannello Posteriore	
dell'SR55	52
Visita GUIDATA - il Pannello	53
Introduzione	49
Frontale dell'SR5	53
Visita GUIDATA - il Pannello	
Posteriore dell'SR5	54
Visita GUIDATA - l'ST5	55
Visita GUIDATA - l'HT5	57
Il Collegamento e l'Uso del	58
Sistema Serie Stage 55 /Stage 5	58
Specifiche	62

Appendix A: Carrying Case	61
---------------------------	----

Copyright 2005, Samson Technologies Corp.  
Printed March 2005

Phone: 1-800-3-SAMSON (1-800-372-6766)  
Fax: 516-364-3888  
www.samsonetech.com

Congratulations on purchasing the Samson Stage 55 Series or Stage 5 Series Wireless System! Although this product is designed for easy operation, we suggest you first take some time to go through these pages so you can fully understand how we've implemented a number of unique features.

Every wireless system consists of at least two components—a transmitter and a receiver, both of which must be tuned to the same channel (that is, the same radio frequency) in order to operate correctly.\* The Samson Stage 55 Series or Stage 5 Series system you have purchased operates in the 174.6 - 213.2 MHz frequency range and contains either a SR55 or SR5 receiver as well as one of the following transmitters: a ST5 belt-pack transmitter (for lavalier microphone or headset applications); a ST5 belt-pack transmitter (for instrument applications); or a HT5 hand-held microphone transmitter. For convenience and security, the Stage 55 Series and Stage 5 Series system is packaged in a custom impact-resistant polypropylene plastic carrying case that provides room for all components (see Appendix B for more information).

The ST5L belt-pack transmitter provides a locking 3.5 mm mini-phone jack for connection to the various Stage series transmitters including:

LM5 - Lavalier condenser microphone  
HS5 - Headset condenser microphone  
GC5 - Heavy-duty Guitar/Instrument cable

The HT5 hand-held microphone transmitter is equipped with the Samson Q7 neodymium dynamic microphone element.

**\* Your receiver and transmitter have been factory preset to utilize the same channel.**

The SR5 receiver provided with the STAGE 5 Series wireless system utilizes non-diversity technology, incorporating a single antenna for ease of use and minimal cost. The SR55 receiver provided with the Stage 55 Series system utilizes an advanced technology called "Diversity," whereby a single chassis houses two antennas (called "Antenna A" and "Antenna B") and a receiver circuit. An advanced circuit design continuously scans RF signals from the two antennas and determines which one has the clearest and strongest reception, automatically (and silently) switching that signal to the receiver. This allows you to maintain the wireless communication link over a much broader area range than would be allowed by a receiver utilizing a single antenna and also virtually eliminates multipath dropouts, interference and phase cancellation problems. In addition, special sample-and-hold linking circuitry ensures that correct phase correlation is maintained at all times, with no noise or pops during antenna switching. The result is performance which exceeds that of conventional non-diversity systems and the highest quality audio fidelity available in **any** wireless system. Finally, the provision of a noise reduction circuit produces crystal-clear sound with minimized background noise and hiss.


---

# Introduction

In this manual, you'll find a detailed description of the features of your Stage 55 Series or Stage 5 Series system, as well as a guided tour through all components, step-by-step instructions for setting up and using your system and full specifications. If your Stage 55 Series or Stage 5 Series system was purchased in the United States, you'll also find a warranty card enclosed—don't forget to fill it out and mail it! This will enable you to receive online technical support and will allow us to send you updated information about other Samson products in the future. If your Stage 55 Series or Stage 5 Series system was purchased outside of the United States, contact your local distributor for warranty details.

**SPECIAL NOTE for U.S. purchasers:** Should your Stage 55 Series or Stage 5 Series system ever require servicing, a **Return Authorization** number (RA) is necessary. Without this number, the unit will not be accepted. Please call Samson at 1-800-372-6766 for a Return Authorization number prior to shipping your unit. Please retain the original packing materials and, if possible, return the unit in its original carton and packing materials. If your Stage 55 Series or Stage 5 Series system was purchased outside of the United States, contact your local distributor for servicing information.

# Guided Tour - SR55 Front Panel



**1: Antennas (A and B)** - The antenna mountings allow full rotation for optimum placement. In normal operation, both Antenna A (the antenna on the left) and Antenna B (the antenna on the right) should be placed in a vertical position. Both antennas can be folded inward for convenience when transporting the SR55. See the "Setting Up and Using Your Stage 55 Series / Stage 5 Series System" section on page 12 in this manual for more information about antenna positioning.

**2: Volume control** - This knob sets the level of the audio signal being output through both the balanced and unbalanced output jacks on the rear panel. Reference level is obtained when the knob is turned fully clockwise.

**3: Audio Meter** - This "ladder" display (similar to the VU bar meter used on audio devices) indicates the strength of the incoming audio signal. When the "0" segment is lit, the incoming signal is optimized at unity gain; when the "+6" segment is lit, the signal is overloading. When only the left-most "-20" segment is lit, the incoming signal is at just 10% of optimum strength. If no segments are lit, little or no signal is being received. See the "Setting Up and Using Your Stage 55 Series / Stage 5 Series System" section on page 12 in this manual for more information.


**4: Squelch control** - This control determines the maximum range of the SR55 before audio signal dropout. Although it can be adjusted using the supplied plastic screwdriver, it should normally be left at its factory setting. See the "Setting Up and Using Your Stage 55 Series / Stage 5 Series System" section on page 12 in this manual for more information.

**5: ANT A/B LEDs** - When signal is being received, one of these will be lit yellow, showing you whether the (left) "A" or (right) "B" antenna is currently being used. The SR55 constantly scans its two antennas and automatically selects whichever is receiving the strongest, clearest signal. This **Diversity** switching is completely inaudible, but it effectively increases overall range while virtually eliminating potential interference and phase cancellation problems.


**6: RF Meter** - This "ladder" display (similar to the VU bar meter used on audio devices) indicates the strength of the incoming radio signal. When the "100%" segment is lit, the incoming RF signal is fully modulated and at optimum strength. When only the second most left-most "10%" segment is lit, the incoming signal is at just 10% of optimum strength. If no segments are lit, little or no signal is being received. See the "Setting Up and Using Your Stage 55 Series / Stage 5 Series System" section on page 12 in this manual for more information.

**7: Power switch** - Use this to turn the SR55 power on and off.

# Guided Tour - SR55 Rear Panel



**1: DC input** - Connect the supplied 12 volt, 250 mA power adapter here, using the strain relief as shown in the illustration below. **WARNING:** The substitution of any other kind of power adapter can cause severe damage to the SR55 and will void your warranty.




**Using the strain relief:** Gather up a loop of wire and pass it through the strain relief, then pass the adapter plug through the loop in order to create a knot.

**2: Balanced output\*** - Use this electronically balanced low impedance (600 Ohm) XLR jack when connecting the SR55 to professional (+4) audio equipment. Pin wiring is as follows: Pin 1 ground (shield), Pin 2 high (hot), and Pin 3 low (cold).

**3: Audio Output Level switch** - Sets the audio output level attenuation of the balanced output (see #4 below) to -20 dBm (line level) or -40 dBm (mic level). See the "Setting Up and Using Your Stage 55 Series / Stage 5 Series System" section on page 12 in this manual for more information.

**4: Unbalanced output\*** - Use this unbalanced high impedance (5K Ohm) 1/4" jack when connecting the SR55 to consumer (-10) audio equipment. Wiring is as follows: tip hot, sleeve ground.

# Guided Tour - SR5 Front Panel



**1: Antenna** - The antenna mounting allows full rotation for optimum placement. In normal operation, the antenna should be placed in a vertical position. It also can be folded inward for convenience when transporting the SR5. See the "Setting Up and Using Your Stage 55 Series / Stage 5 Series System" section on page 12 in this manual for more information about antenna positioning.

**2: Volume control** - This knob sets the level of the audio signal being output through both the balanced and unbalanced output jacks on the rear panel. Reference level is obtained when the knob is turned fully clockwise.

**3: Audio Meter** - This "ladder" display (similar to the VU bar meter used on audio devices) indicates the strength of the incoming audio signal. When the "0" segment is lit, the incoming signal is optimized at unity gain; when the "+6" segment is lit, the signal is overloading. When only the left-most "-20" segment is lit, the incoming signal is at just 10% of optimum strength. If no segments are lit, little or no signal is being received. See the "Setting Up and Using Your Stage 55 Series / Stage 5 Series System" section on page 12 in this manual for more information.


**4: Squelch control** - This control determines the maximum range of the SR5 before audio signal dropout. Although it can be adjusted using the supplied plastic screwdriver, it should normally be left at its factory setting. See the "Setting Up and Using Your Stage 55 Series / Stage 5 Series System" section on page 12 in this manual for more information.

**5: "TX" LED** - Lights when carrier signal of sufficient strength is being received by the SR5.


**6: RF Meter** - This "ladder" display (similar to the VU bar meter used on audio devices) indicates the strength of the incoming radio signal. When the "100%" segment is lit, the incoming RF signal is fully modulated and at optimum strength. When only the second most left-most "10%" segment is lit, the incoming signal is at just 10% of optimum strength. If no segments are lit, little or no signal is being received. See the "Setting Up and Using Your Stage 55 Series / Stage 5 Series System" section on page 12 in this manual for more information.

**7: Power switch** - Use this to turn the SR5 power on and off.

# Guided Tour - SR5 Rear Panel



**1: DC input** - Connect the supplied 12 volt, 250 mA power adapter here, using the strain relief as shown in the illustration below. **WARNING:** The substitution of any other kind of power adapter can cause severe damage to the SR5 and will void your warranty.



*Using the strain relief: Gather up a loop of wire and pass it through the strain relief, then pass the adapter plug through the loop in order to create a knot.*

**2: Balanced output\*** - Use this electronically balanced low impedance (600 Ohm) XLR jack when connecting the SR5 to professional (+4) audio equipment. Pin wiring is as follows: Pin 1 ground (shield), Pin 2 high (hot), and Pin 3 low (cold).


**3: Audio Output Level switch** - Sets the audio output level attenuation of the balanced output (see #4 below) to -20 dBm (line level) or -40 dBm (mic level). See the "Setting Up and Using Your Stage 55 Series / Stage 5 Series System" section on page 10 in this manual for more information.

**4: Unbalanced output\*** - Use this unbalanced high impedance (5K Ohm) 1/4" jack when connecting the SR5 to consumer (-10) audio equipment. Wiring is as follows: tip hot, sleeve ground.

\* If required, both the unbalanced and balanced outputs can be used simultaneously.



## Guided Tour - ST5




**1: Input connector** - The input device is connected here. The ST5 is supplied with either a lavaliere, headset microphone or heavy-duty instrument cable terminating with a 1/4" plug, which are all connected to the transmitter via a locking 3.5mm mini-phone jack.

**2: Battery level meter** - This set of three multicolor LEDs indicates relative battery power, indicating whether the installed battery is at low (red), mid (yellow) or high (green) strength. One or more of these will light whenever the SR5 or ST5 is powered on (see #5 on the next page). When all three are lit, the battery is at maximum strength. When only the red "low" indicator lights, RF performance is degraded and the battery needs to be replaced.


**3: Audio on-off switch** - When set to the "on" position, audio signal is transmitted. When set to the "off" position, the audio signal is muted. Because the carrier signal remains during muting, no "pop" or "thud" will be heard. Note that turning this off does **not** turn off the transmitter power—it is simply a way to temporarily mute the transmission of audio signal. If you don't plan on using the transmitter for extended periods, turn off the transmitter power by using the power on-off switch (see #5 on the next page).

**4: Battery door release** - Press gently inward on these two indents in order to open the battery door of the ST5L or ST5 and access the Power on-off switch (see #5 on the next page) and Gain control (see #6 on the next page).

**5: Power on-off switch\*** - Use this to turn the ST5 on or off (to conserve battery power, be sure to leave it off when not in use).



## Guided Tour - ST5




**6: Attenuation switch** - The ST5 transmitter features a signal Attenuation switch that is used to select the input level of "0dB" or "-15dB". This Attenuation switch has been factory preset to "0dB" providing the optimum level for most microphone and instrument input signals. If you are using a microphone or instrument with a high output signal, first try to adjust the Gain control as described in the following section. If you cannot attenuate the signal low enough using the Gain control, use the supplied plastic screwdriver (see #9 below) to turn the rotary Attenuation switch to the counter-clockwise position setting the ST5 to "-15dB" level.

**7: Gain control (trimpot)** - This input gain control has been factory preset to a nominal level so we recommend that this be adjusted only if your signal is too high, or too low. If necessary, however, you can use the supplied plastic screwdriver (see #9 below) to raise or lower the ST5 Gain control. See the "Setting Up and Using Your Stage 55 Series / Stage 5 Series System" section on page 12 in this manual for more information.

**8: Battery holder** - Insert a standard 9-volt alkaline battery here, being sure to observe the plus and minus polarity markings shown. We recommend the Duracell MN 1604 type battery. Although rechargeable Ni-Cad batteries can be used, they do not supply adequate current for more than four hours. **WARNING:** Do not insert the battery backwards; doing so can cause severe damage to the ST5 and will void your warranty.

**9: Plastic screwdriver** - Specially designed for use in adjusting the ST5 Gain control (see #7 above) and/or receiver Squelch control (see #4 on pages 5 and 7). See the "Setting Up and Using Your Stage 55 Series / Stage 5 Series System" section on page 12 in this manual for more information.

*\* Be sure to mute the audio signal at your external mixer or amplifier before turning transmitter power on or off, or an audible pop may result.*




**1: Audio on-off switch** - When set to the “on” position, audio signal is transmitted. When set to the “off” position, the audio signal is muted. Because the carrier signal remains during muting, no “pop” or “thud” will be heard. Note that turning this off does **not** turn off the transmitter power—it is simply a way to temporarily mute the transmission of audio signal. If you don’t plan on using the HT5 for extended periods, turn off its power by using the power on-off switch (see #3 below).

**2: Battery level meter** - This set of three multicolor LEDs indicates relative battery power, indicating whether the installed battery is at low (red), mid (yellow) or high (green) strength. One or more of these will light whenever the HT5 is powered on (see #3 below). When all three are lit, the battery is at maximum strength. When only the red “low” indicator lights, RF performance is degraded and the battery needs to be replaced.

**3: Power on-off switch\*** - Use this to turn the HT5 on or off (to conserve battery power, be sure to leave it off when not in use).

**4: Gain control (trimpot)** - This input sensitivity control has been factory preset to provide optimum level for the particular microphone capsule provided with your Stage 55 Series or Stage 5 Series system and so we recommend that this not be adjusted manually. If necessary, however, you can use the supplied plastic screwdriver to raise or lower the input level. See the “Setting Up and Using Your Stage 55 Series / STAGE 5 Series System” section on page 12 in this manual for more information.

**5: Battery holder** - Insert a standard 9-volt alkaline battery here, being sure to observe the plus and minus polarity markings shown. We recommend the Duracell MN 1604 type battery. Although rechargeable Ni-Cad batteries can be used, they do not supply adequate current for more than four hours. **WARNING:** Do not insert the battery backwards; doing so can cause severe damage to the HT5 and will void your warranty.



\* Be sure to mute the audio signal at your external mixer or amplifier before turning transmitter power on or off, or an audible pop may result.

---

# Setting Up and Using Your Stage 55 Series/Stage 5 Series System

The basic procedure for setting up and using your Stage 55 Series or Stage 5 Series Wireless System takes only a few minutes:

1. For the Stage 55 Series / Stage 5 Series system to work correctly, both the receiver and transmitter must be set to the same channel. Remove all packing materials (save them in case of need for future service) and check to make sure that the supplied receiver and transmitter are set to the same channel. If these channels do not match, contact your distributor or, if purchased in the United States, Samson Technical Support at 1-800-372-6766.
2. Physically place the receiver where it will be used (the general rule of thumb is to maintain "line of sight" between the receiver and transmitter so that the person using or wearing the transmitter can see the receiver). - Extend the antenna or antennas and place them in a vertical position.
3. Make sure the Power on-off switch in your ST5 belt-pack or HT5 handheld transmitter is set to "Off."
- 4a. If your system contains a ST5 belt-pack transmitter, press gently inward on both battery cover release indents to open the battery door. Note that this door is hinged and not intended to be removed from the transmitter case. Please use care when opening this door as undue force will destroy the hinge.
- 4b. If your system contains a HT5 handheld transmitter, unscrew the bottom section of the microphone by turning it counterclockwise and then slide it off.
5. Place a fresh 9-volt alkaline battery in the transmitter battery holder, taking care to observe the polarity markings. If you are using a ST5 belt-pack transmitter, gently replace the battery door by swinging it up and pressing until it clicks. If you are using a HT5 handheld transmitter, replace the bottom section of the microphone by sliding it on and then screwing it back on. Whichever transmitter you are using, leave it off for the moment.
6. Make the physical cable connection between the SR55 or SR5 output jack and the line or mic level audio input of your amplifier or mixer. If you are using the balanced XLR jack (preferable, since it will deliver an electromagnetically cleaner signal), be sure to set the receiver rear panel Audio Output Level switch correctly. If required, both the balanced and unbalanced outputs can be used simultaneously. Leave your amplifier (and/or mixer) off at this time.
7. Turn the Volume knob on the SR55 or SR5 completely counterclockwise. Using the strain relief, connect the supplied AC adapter to the DC Input on the rear panel of the SR55 or SR5, then plug the adapter into any standard AC outlet. Press the front panel Power switch to turn on the SR55 or SR5; the green "Power" LED will light up, but all other front panel LEDs will remain unlit.
8. Turn on the power to the ST5 or HT5 transmitter (using its Power on-off switch); all three Battery strength LEDs will light if the battery is sufficiently strong. At this point, the RF Meter on the front panel of the receiver will light. If you are using an SR55 receiver, either the "A" or "B" yellow LED on the front panel will also light, depending upon which antenna is receiving the stronger signal.

# Setting Up and Using Your Stage 55 Series/Stage 5 Series System

9. Now it's time to set the audio levels. Turn on your connected amplifier and/or mixer but keep its volume all the way down. Next, make sure that your transmitter is unmuted by setting its Audio switch to "On." Then set the Volume knob on the SR55 or SR5 fully counterclockwise. If you are using the HT5 transmitter or if you are using the ST5 transmitter with a connected lavalier microphone or headset, speak or sing into the mic at a normal performance level while observing the SR55 or SR5 front panel Audio Meter. If you are using the ST5 transmitter with a connected instrument, play the instrument at normal performance level while observing the SR55 or SR5 front panel Audio Meter. If the "0" (unity gain) segment is lighting steadily, with just occasional higher excursions, the audio level is correctly set. If not, use the supplied plastic screwdriver to slowly adjust the HT5, or ST5 Gain control (trimpot) until the SR55 or SR5 Audio Meter "0" (unity gain) segment lights steadily (with occasional higher excursions). Then slowly raise the SR55 or SR5 Volume knob to the 2 o'clock position (unity gain) and, finally, set the volume of your amplifier/mixer until the desired level is reached. If you are using a ST5 beltpack transmitter equipped with a lavalier microphone, note that correct lavalier placement is critical to sound quality. We recommend that you place it as shown in the illustration on the right—as close to your mouth as possible but off to one side (to minimize nasality) and unobstructed by clothing. Bear in mind also that **omni** microphones (mics which pick up signal from all directions) are more prone to feedback problems than **unidirectional (cardioid or supercardioid)** ones; in general, you can avoid feedback by taking care not to use any microphone directly in front of a PA speaker (if this is unavoidable, try using an equalizer to attenuate those high- or mid-range frequencies which are causing the feedback "squealing").



10. If you hear distortion at the desired volume level (or if the "+6" segment LED in the Audio Meter is lighting frequently), first check that the SR55 or SR5 rear panel Audio Output Level switch is set correctly. Next, make sure that the gain structure of your audio system is correctly set (consult the owners manual of your mixer and/or amplifier for details). If you still hear distortion, do the following:

- If you are using a HT5 handheld transmitter or an ST5 transmitter with connected lavalier microphone or headset, its Gain control has been factory preset to provide optimum level for the particular microphone model being used and so no adjustment should be necessary. Any distortion present should therefore simply be a matter of the microphone being too close to the mouth; try moving it further away. If this does not solve the problem, use the supplied plastic screwdriver to turn the Gain control (trimpot) on the HT5 or ST5 slowly counterclockwise until the distortion disappears.
- If you are using a ST5 transmitter with an instrument such as electric guitar or bass, lower the output level of the instrument until the distortion disappears. Alternatively, you can use the supplied plastic screwdriver to turn the Gain control (trimpot) on the ST5 slowly counterclockwise until the distortion disappears.

Note that, following this setup procedure, you can always lower the Volume knob of the SR55 or SR5 in order to further attenuate the output signal if necessary.

11. Conversely, if you hear a weak, noisy signal at the desired volume level (and with the Volume control of the receiver turned fully clockwise), again make sure that the SR55 or SR5 rear panel Audio Output Level switch is set correctly and that the gain structure of your audio system is

# Setting Up and Using Your Stage 55 Series/Stage 5 Series System

correctly set. If it is and the signal coming from the SR55 or SR5 is still weak and/or noisy, do the following:

- If you are using a HT5 transmitter or an ST5 transmitter with connected lavalier microphone or headset, its Gain control has been factory preset to provide optimum level for the particular microphone model being used and so no adjustment should be necessary. Any weakness of signal should therefore simply be a matter of the microphone being too far from the mouth; try moving it closer. If this does not solve the problem, use the supplied plastic screwdriver to turn the Gain control (trimpot) on the HT5 or ST5 slowly clockwise until the signal reaches an acceptable level.
- If you are using a ST5 transmitter with an instrument such as electric guitar or bass, raise the output level of the instrument until a good signal is achieved. Alternatively, you can use the supplied plastic screwdriver to turn the Gain control (trimpot) on the ST5 slowly clockwise until the signal reaches an acceptable level.

12. Temporarily turn down the level of your mixer/amplifier system and turn off the power to your transmitter, leaving the SR55 or SR5 on. Then restore the previously set level of your mixer/amplifier. With the transmitter off, the receiver output should be totally silent—if it is, skip ahead to the next step. If it isn't (that is, if you hear some noise), you may need to adjust the receiver's front panel Squelch control. When the Squelch control is at its minimum setting, the Stage 55 Series / Stage 5 Series system always provides maximum range without dropout; however, depending upon the particular environment your system is used in, you may need to reduce that range somewhat in order to eliminate band noise or interference when the transmitter is turned off. To do so, use the provided screwdriver to rotate the Squelch control completely counterclockwise (to the "Min" position), then slowly turn it clockwise until the noise disappears. If no noise is present at any position, leave it at its fully counterclockwise "Min" position (so as to have the greatest overall range available).

13. When first setting up the Stage 55 Series or Stage 5 Series System in a new environment, it's always a good idea to do a walkaround in order to make sure that coverage is provided for your entire performance area. Accordingly, turn down the level of your audio system and turn on both the transmitter and receiver. Then, with the transmitter unmuted, restore the level of your audio system and while speaking, singing, or playing your instrument, walk through the entire area that will need to be covered. As you do so, the "TX" LED on the front panel of the SR55 or SR5 should always remain lit. If you are using a Stage 55 Series system, one of the yellow "A" and "B" LEDs on the SR55 receiver should always be lit, though occasionally switching to show you which antenna is receiving the stronger signal. Always try to minimize the distance between transmitter and receiver as much as possible so that the strongest possible signal is received from all planned transmission points. In fixed installations such as A/V or corporate conference rooms or for extended range applications (where the transmitter and receiver are more than 150 feet apart), it may be desirable to angle the receiver antenna or antennas differently from their vertical position or to install the receiver in the same room as the transmitters (and, if necessary, to extend the wiring to remote audio equipment).

If you have followed all the steps above and are experiencing difficulties, contact your local distributor or, if purchased in the United States, call Samson Technical Support (1-800-372-6766) between 9 AM and 5 PM EST.

Merci d'avoir fait confiance au système sans fil VHF Samson VHF TD Series ou VHF Series ! Ces deux produits sont très simples d'emploi, mais nous vous conseillons tout de même de lire ces quelques pages pour tirer parti de tout leur potentiel.

Un système sans fil est composé d'au moins deux éléments (émetteur et récepteur) qui doivent être réglés sur le même canal (sur la même haute fréquence) pour fonctionner correctement.\* Le système Samson VHF TD Series ou VHF Series que vous avez acquis fonctionne sur une plage de fréquence de 173,8 à 213,2 MHz et est équipé d'un récepteur VR3TD ou VR3 ainsi que l'un des émetteurs suivants : émetteur de ceinture VT3L (pour les microphones cravate et serre-tête), émetteur de ceinture VT3 (pour instruments) ou microphone main VH3. Pour davantage de sécurité et pour faciliter leur transport, les systèmes VHF TD Series et VHF Series sont livrés dans un boîtier antichoc en plastique polypropylène (voir Annexe B, page 50 pour de plus amples détails).

L'émetteur de ceinture ST5L est équipé d'un connecteur mini-Jack 3,5 mm permettant l'utilisation des divers émetteurs de la série Stage, dont :

LM5 – Micro cravate à condensateur  
HS5 - Micro serre-tête à condensateur  
GC5 – Câble guitare/instrument haute résistance

L'émetteur micro main HT5 est équipé de la capsule dynamique Samson Q7 au néodyme.

*\* L'émetteur et le récepteur ont été réglés d'usine sur le même canal.*

*\*\* Optimisé pour les applications sportives, l'utilisation de ce micro serre-tête étanche est recommandée en environnement très humide comme les salles de sport et les centres de remise en forme.*

---


# Introduction

Le récepteur VR3 du système sans fil VHF Series fait appel à la technologie non-diversity, incorpore une seule antenne pour une plus grande simplicité d'emploi et des coûts plus faibles. Le récepteur SR55 fourni avec le système Stage 55 Series utilise une technologie avancée appelée "Diversity". Le récepteur intègre deux antennes ("Antenne A" et "Antenne B") et un circuit de réception. Le circuit haute technologie scanne en permanence les signaux HF avec les deux antennes et détermine quelle antenne offre la réception la plus claire et la plus puissante — c'est ce signal qui est alors transmis (sans bruit de commutation) au récepteur. Ce procédé permet d'obtenir une portée de la liaison sans fil bien plus grande que ne pourrait l'offrir un récepteur utilisant une seule antenne et supprime également les problèmes de perte de signal, d'interférences et de déphasage. En outre, le circuit de liaison sample-and-hold assure en permanence une bonne corrélation de phase sans bruit et sans pop lors de la commutation de l'antenne. Vous obtenez des performances bien supérieures aux systèmes d'antenne true diversity et une qualité sonore de haute fidélité quel que soit le système sans fil utilisé. Enfin, le réducteur de bruit Signetics permet d'offrir un son très clair avec un bruit de fond et un sifflement réduits au minimum.

Ce manuel vous donne une description détaillée des caractéristiques et fonctions des systèmes VHF TD Series et VHF Series, un petit tour d'horizon des éléments qui les composent, les consignes de configuration et d'utilisation de votre système et leurs caractéristiques techniques. Si vous avez acquis votre système VHF TD Series ou VHF Series aux Etats-Unis, remplissez la carte de garantie fournie et retournez-la nous. Vous pourrez ainsi bénéficier de l'assistance technique en ligne et recevoir les dernières informations sur les produits Samson. Si vous avez acquis votre système VHF TD Series ou VHF Series hors des Etats-Unis, contactez votre revendeur local.



# Tour d'horizon - Façade avant du SR55



**1 : Antennes (A et B)** - Les antennes pivotent pour un placement optimal. En fonctionnement normal, l'antenne A (celle de gauche) et l'antenne B (celle de droite) doivent être placées à la verticale. Vous pouvez replier les antennes pour faciliter le transport du VR3TD. Reportez-vous au chapitre "Réglage et utilisation du système VHF TD Series / VHF Series", page 22, pour de plus amples détails sur le placement des antennes.

**2 : Potentiomètre de volume** - Ce potentiomètre permet d'ajuster le niveau des signaux audio envoyés aux sorties symétrique et asymétrique de la façade arrière. Tournez-le au maximum vers la droite pour obtenir le niveau de référence.

**3 : Afficheur de niveau audio** - Cet afficheur (similaire aux Bargraphs utilisés sur les équipements audio) indique le niveau du signal d'entrée audio. Lorsque le segment "0" est allumé, le niveau du signal d'entrée est optimisé à gain unitaire ; lorsque le segment "+6" est allumé, le signal sature. Lorsque seul le segment de gauche "-20" est allumé, le niveau du signal d'entrée n'est qu'à 10 % de son niveau optimal. Si aucun segment n'est allumé, quasiment aucun signal n'est reçu. Consultez la section "Configuration et utilisation du système Stage 55 Series / Stage 5\_Series" en page 12 de ce mode d'emploi pour obtenir de plus amples informations.


**4 : Réglage de squelch** - Ce réglage permet de définir la portée maximale du VR3TD avant perte du signal audio. Même si vous pouvez l'ajuster à l'aide du tournevis en plastique fourni, il est recommandé de ne pas toucher au réglage d'usine. Reportez-vous au chapitre "Réglage et utilisation du système VHF TD Series / VHF Series", page 22, pour de plus amples détails.

**5 : Témoins A/B** - Un des deux témoins (correspondant à l'antenne en action, A pour l'antenne A de gauche et B pour l'antenne B de droite) s'allume en jaune lors de la réception des signaux. Le VR3TD examine en permanence les deux antennes et sélectionne automatiquement celle qui reçoit le signal le plus puissant et le plus clair. La commutation du système Diversity est totalement silencieuse, mais elle permet d'augmenter la portée en éliminant quasiment tous les problèmes d'interférence et de déphasage.

**6 : Afficheur de niveau HF** - Cet afficheur (similaire au VU-mètre des appareils audio) vous indique la force du signal audio reçu. Lorsque le segment "100%" est allumé, le signal HF reçu est totalement modulé et à niveau optimal. Lorsque seul le segment "10 %" le plus à gauche s'allume, cela signifie que le signal d'entrée est à 10 % de sa puissance optimale. Si aucun segment ne s'allume, cela signifie qu'aucun signal n'est reçu ou seulement un signal très faible. Reportez-vous au chapitre "Réglage et utilisation du système VHF TD Series / VHF Series", page 22, pour de plus amples détails.


**7 : Interrupteur d'alimentation Power** - Il permet de mettre sous et hors tension le VR3TD. Le témoin d'alimentation s'allume en vert lorsque l'appareil est sous tension.

# Tour d'horizon - Façade arrière du SR55



**1 : Connecteur d'alimentation** - Reliez-y l'adaptateur 12 volts 250 mA fourni en veillant à bien faire le noeud de sécurité comme le montre l'illustration ci-dessous.

**AVERTISSEMENT** : L'utilisation d'un adaptateur non conforme peut endommager gravement le VR3TD et annulerait la garantie.



**Noeud de sécurité** : Faites une boucle avec le cordon et faites la passer dans la sécurité, puis faites passer la prise du cordon dans la boucle de façon à obtenir un noeud.


**2 : Sortie asymétrique\*** - Cette sortie asymétrique haute impédance (5 kOhms) au format jack 6,35 mm vous permet de relier le VR3TD à des appareils audio de type domestique (-10). Câblage : point chaud sur pointe, masse sur corps.

**3 : Sélecteur de niveau de sortie audio** - Permet d'atténuer le niveau de la sortie symétrique de -20 dBm (niveau ligne) ou -40 dBm (niveau micro). Reportez-vous au chapitre "Réglage et utilisation du système VHF TD Series / VHF Series", page 22, pour de plus amples détails.

**4 : Sortie symétrique\*** - Cette sortie symétrique basse impédance (600 Ohms) au format XLR vous permet de relier le VR3TD à des appareils audio de type professionnel (+4). Câblage : masse (blindage) sur broche 1, point chaud sur broche 2 et point froid sur broche 3.

\* Vous pouvez utiliser simultanément la sortie symétrique et la sortie asymétrique.

# Tour d'horizon - Façade avant du SR5



**1 : Antenne** - L'antenne pivote pour un placement optimal. En fonctionnement normal, l'antenne doit être placée à la verticale mais vous pouvez la replier pour transporter plus facilement le VR3. Reportez-vous au chapitre "Réglage et utilisation du système VHF TD Series / VHF Series", page 22, pour de plus amples détails sur le placement des antennes.

**2 : Potentiomètre de volume** - Ce potentiomètre permet d'ajuster le niveau des signaux audio envoyés aux sorties symétrique et asymétrique de la façade arrière. Tournez-le au maximum vers la droite pour obtenir le niveau de référence.

**3 : Témoin "TXON"** - S'allume lorsqu'un signal de porteuse suffisamment puissant est reçu par le VR3.


**4 : Réglage de Squelch** - Ce réglage permet de définir la portée maximale du VR3 avant perte du signal audio. Même si vous pouvez l'ajuster à l'aide du tournevis en plastique fourni, il est recommandé de ne pas toucher au réglage d'usine. Reportez-vous au chapitre "Réglage et utilisation du système VHF TD Series / VHF Series", page 22, pour de plus amples détails.

**5 : Afficheur de niveau audio** - Cet afficheur (similaire au VU-mètre des appareils audio) vous indique la puissance du signal audio reçu. Lorsque le segment "100 %" s'allume, le signal d'entrée est optimisé au gain unitaire ; lorsque le segment "125 %" s'allume, le signal surcharge. Lorsque seul le segment "10 %" le plus à gauche s'allume, cela signifie que le signal d'entrée est à 10 % de sa puissance optimale. Si aucun segment ne s'allume, cela signifie qu'aucun signal n'est reçu ou seulement un signal très faible. Reportez-vous au chapitre "Réglage et utilisation du système VHF TD Series / VHF Series", page 22, pour de plus amples détails.


**6 : Afficheur de niveau HF** - Ce témoin s'allume en vert lorsque vous mettez le VR3 sous tension.

**7 : Interrupteur d'alimentation Power** - Il permet de mettre sous et hors tension le VR3. Le témoin d'alimentation s'allume en vert lorsque l'appareil est sous tension.

# Tour d'horizon - Façade arrière du SR5



**1 : Connecteur d'alimentation** - Reliez-y l'adaptateur 12 volts 250 mA fourni en veillant à bien faire le noeud de sécurité comme le montre l'illustration ci-dessous.



*Noeud de sécurité : Faites une boucle avec le cordon et faites la passer dans la sécurité, puis faites passer la prise de cordon dans la boucle de façon à obtenir un noeud.*

**AVERTISSEMENT** : L'utilisation d'un adaptateur non conforme peut endommager gravement le VRX et annulerait la garantie.


**2 : Sortie asymétrique\*** - Cette sortie asymétrique haute impédance (5 kOhms) au format jack 6,35 mm vous permet de relier le VRX à des appareils audio de type domestique (-10). Câblage : point chaud sur pointe, masse sur corps.

**3 : Sélecteur de niveau de sortie audio** - Permet d'atténuer le niveau de la sortie symétrique de -20 dBm (niveau ligne) ou -40 dBm (niveau micro). Reportez-vous au chapitre "Réglage et utilisation du système VHF TD Series / VHF Series", page 22, pour de plus amples détails.

**4 : Sortie symétrique\*** - Cette sortie symétrique basse impédance (600 Ohms) au format XLR vous permet de relier le VRX à des appareils audio de type professionnel (+4). Câblage : masse (blindage) sur broche 1, point chaud sur broche 2 et point froid sur broche 3.

\* Vous pouvez utiliser simultanément la sortie symétrique et la sortie asymétrique.

# Tour d'horizon - SR5 / ST5




**1 : Connecteur d'entrée** – Le capteur utilisé est connecté à cette embase. Le ST5 est fourni avec un micro cravate, un micro serre-tête ou un câble instrument haute résistance en Jack 6,35 mm, connectés à l'émetteur par un mini-Jack 3,5 mm à verrouillage.

**2 : Témoins d'usure de la pile** - Ces trois diodes vous renseignent sur l'usure de la pile : la diode rouge s'allume lorsque la pile doit être changée, la diode jaune s'allume lorsque vous avez consommé la moitié de la pile et la diode verte s'allume lorsque la pile est neuve ou presque. Une de ces trois diode clignote lors de la mise sous tension du VT3L/VT3 (voir n°5 de la page suivante). Lorsque la diode rouge "low" clignote, les performances RF baissent et il faut changer la pile.


**3 : Interrupteur Audio** - Lorsqu'il est placé sur "on", les signaux audio sont transmis. Lorsqu'il est placé sur "off", la transmission est coupée. Comme le signal de porteuse reste actif lorsque la transmission est coupée, aucun bruit parasite n'apparaît. Attention : le fait de faire basculer l'interrupteur sur "off" ne met pas l'émetteur hors tension (cela coupe simplement la transmission des signaux audio). Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'émetteur pendant une période prolongée, éteignez-le à l'aide de l'interrupteur d'alimentation Power. (voir n°5 de la page suivante).

**4 : Ouverture du compartiment de la pile** - Poussez délicatement la trappe tout en appuyant légèrement sur les deux encoches afin d'ouvrir le compartiment de la pile du VT3L/VT3. Vous avez ainsi accès à l'interrupteur d'alimentation (voir n°5 de la page suivante) et au potentiomètre de gain (voir n°6 de la page suivante).

**5 : Interrupteur d'alimentation Power\*** - Il permet de mettre sous et hors tension les VT3L et VT3. Pour ne pas gaspiller inutilement la pile, veillez à bien mettre le VT3L/VT3 hors tension, position "off", lorsque vous ne l'utilisez pas.



# Tour d'horizon - SR5 / ST5



**6 : Sélecteur d'atténuation** – L'émetteur ST5 est équipé d'un atténuateur de signal pour sélectionner un niveau d'entrée de "0 dB" ou de "-15 dB". Cet atténuateur a été réglé d'usine sur "0 dB" pour permettre un niveau optimal avec la plupart des micros et instruments. Si vous utilisez un micro ou un instrument avec un niveau de sortie élevé, commencez par régler le niveau de gain (décrit dans la section précédente). Si vous n'arrivez pas à atténuer suffisamment le niveau du signal avec le Gain, utilisez le tournevis cruciforme en plastique fourni (voir n° 9 ci-dessous) pour régler le sélecteur d'atténuation vers la gauche et régler le gain d'entrée du ST5 sur "-15 dB".

**7 : Potentiomètre de gain** - Ce réglage de gain d'entrée a été effectué d'usine sur un niveau nominal. Il est conseillé de ne le modifier que si le niveau du signal est trop faible ou trop élevé. Nous vous conseillons par conséquent de ne pas le modifier. Il reste possible, néanmoins, de le modifier à l'aide du tournevis en plastique fourni pour augmenter ou diminuer le niveau d'entrée. Reportez-vous page 22, pour de plus amples détails.


**8 : Compartiment de la pile** - Placez-y une pile alcaline 9 volts standard en respectant bien la polarité (+ et -). Nous vous recommandons d'utiliser une pile de type Duracell MN 1604. Même si vous avez la possibilité d'utiliser des piles Nickel Cadmium rechargeables, celles-ci ne peuvent fournir la puissance adéquate plus de quatre heures.

**AVERTISSEMENT** : N'insérez pas la pile à l'envers car cela pourrait endommager gravement le VT3L/VT3 et annulerait la garantie.

**9 : Tournevis en plastique** - Ce tournevis permet d'ajuster les réglages du gain du VT3L/VT3 (voir n°7 ci-dessus) et du squelch de l'émetteur (voir n°4 des pages 15 et 17). Reportez-vous au chapitre "Réglage et utilisation du système VHF TD Series / VHF Series", page 22, pour de plus amples détails.

*\* Veuillez à bien couper les signaux audio au niveau du mélangeur et de l'amplificateur avant de mettre sous ou hors tension l'émetteur pour éviter toute apparition de bruits parasites.*

# Tour d'horizon - HT5



**1 : Interrupteur Audio** - Lorsqu'il est placé sur "on", les signaux audio sont transmis. Lorsqu'il est placé sur "off", la transmission est coupée. Comme le signal de porteuse reste actif lorsque la transmission est coupée, aucun bruit parasite n'apparaît. Attention : le fait de faire basculer l'interrupteur sur "off" ne met pas l'émetteur hors tension (cela coupe simplement la transmission des signaux audio). Si vous prévoyez de ne pas utiliser le VH3 pendant une période prolongée, éteignez-le à l'aide de l'interrupteur d'alimentation Power (voir n°3 ci-dessous).

**2 : Témoins d'usure de la pile** - Ces trois diodes vous renseignent sur l'usure de la pile : la diode rouge s'allume lorsque la pile doit être changée, la diode jaune s'allume lorsque vous avez consommé la moitié de la pile et la diode verte s'allume lorsque la pile est neuve ou presque. Une de ces trois diode clignote lors de la mise sous tension du VT3L/VT3 (voir n°3 ci-dessous). Lorsque la diode rouge "low" clignote, les performances RF baissent et il est nécessaire de changer la pile.


**3 : Interrupteur d'alimentation Power\*** - Il permet de mettre sous et hors tension le VH3. Pour ne pas gaspiller inutilement la pile, veillez à bien mettre le VH3 hors tension, position "off", lorsque vous ne l'utilisez pas.

**4 : Potentiomètre de gain** - La sensibilité à l'entrée a été optimisée d'usine pour l'utilisation des capsules fournies avec votre VHF TD Series ou votre VHF Series. Nous vous conseillons par conséquent de ne pas le modifier. Il reste possible, néanmoins, de le modifier à l'aide du tournevis en plastique fourni pour augmenter ou diminuer le niveau d'entrée. Reportez-vous page 22, pour de plus amples détails.

**5 : Compartiment de la pile** - Placez-y une pile alcaline 9 volts standard en respectant bien la polarité (+ et -). Nous vous recommandons d'utiliser une pile de type Duracell MN 1604. Même si vous avez la possibilité d'utiliser des piles Nickel Cadmium rechargeables, celles-ci ne peuvent fournir la puissance adéquate plus de quatre heures.

**AVERTISSEMENT** : N'insérez pas la pile à l'envers car cela pourrait endommager gravement les VH3 et annulerait la garantie.

\* Veillez à bien couper les signaux audio au niveau du mélangeur ou de l'amplificateur avant de mettre sous ou hors tension l'émetteur pour éviter toute apparition de bruits parasites.



# Réglage et utilisation du système

## Stage 55 Series / Stage 5 Series

La procédure de réglage de base des systèmes sans fil VHF TD Series ou VHF Series ne prend que quelques minutes.


1. Pour que les systèmes VHF TD Series / VHF Series fonctionnent correctement, il faut que le récepteur et l'émetteur soient réglés sur le même canal. Retirez l'emballage (gardez-le au cas où l'appareil nécessiterait une réparation) et vérifiez que l'émetteur et le récepteur sont réglés sur le même canal. Dans le cas contraire, contactez votre revendeur.
2. Placez le récepteur à l'endroit où vous désirez l'utiliser. Il est d'usage de le placer dans un endroit visible par la personne utilisant ou portant l'émetteur. Un kit de mise en rack optionnel (disponible chez votre revendeur Samson) vous permet d'installer les VR3TD et VR3 dans un rack 19 pouces standard. Déployez l'antenne et placez-la à la verticale.
3. Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation des émetteurs de ceinture Stage 55 / Stage 5 ou du microphone main VH3 est bien en position "Off".
- 4a. Si votre système se compose d'un émetteur de ceinture VT3L ou VT3, ouvrez le compartiment de la pile en appuyant délicatement sur les encoches du couvercle et en le faisant glisser. Attention à ne pas endommager le couvercle en le retirant.
- 4b. Si votre système se compose d'un microphone main VH3, dévissez le fond du microphone en le tournant vers la gauche, puis faites-le glisser.
5. Placez une pile alcaline 9 volts neuve dans l'émetteur en respectant bien la polarité indiquée. Si vous utilisez un émetteur de ceinture VT3L ou VT3, remplacez délicatement le couvercle du compartiment de la pile jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Si vous utilisez un microphone main VH3, remplacez le fond du microphone en le faisant glisser, puis en le vissant. Laissez l'émetteur se charger un moment.
6. Reliez le câble du connecteur de sortie du VR3TD ou du VR3 à l'entrée niveau ligne ou niveau micro de votre amplificateur ou de votre mélangeur. Si vous utilisez la prise XLR symétrique (préférable, car elle est moins soumise aux interférences électromagnétiques), veillez à placer le sélecteur de niveau de sortie sur la bonne position. Vous pouvez, si nécessaire, utiliser simultanément les sorties symétrique et asymétrique. N'allumez pas encore votre amplificateur ou votre mélangeur.
7. Tournez le potentiomètre de volume du VR3TD/VR3 au maximum à droite. Reliez l'adaptateur au connecteur d'alimentation en façade arrière du VR3TD/VR3 en veillant bien à faire un noeud de sécurité, puis branchez l'adaptateur à une prise secteur. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation Power de la façade avant pour mettre le VR3TD/VR3 sous tension. La diode verte "Power" doit s'allumer alors que tous les autres témoins doivent rester éteints.
8. Mettez l'émetteur VT3L, VT3 ou VH3 sous tension (à l'aide de l'interrupteur d'alimentation) ; le témoin vert "HIGH" s'allume si la pile est suffisamment puissante. À ce moment-là, l'afficheur de niveau HF de la face avant s'allume. Si vous utilisez un récepteur VR3TD, le témoin jaune "A" ou "B" de la façade avant se met également à clignoter en fonction de l'antenne qui reçoit le signal le plus puissant.
9. Passons au réglage des niveaux audio. Mettez l'amplificateur et le mélangeur sous tension mais laissez leur niveau au minimum. Placez ensuite l'interrupteur Audio sur "On" pour activer la transmission de l'émetteur. Tournez le potentiomètre Volume du VR3TD/VR3 au maximum à gauche. Si vous utilisez l'émetteur HT5 ou le ST5 avec un micro cravate ou serre-tête, parlez ou chantez dans le micro avec le même niveau que vous utiliserez pendant le spectacle et en observant l'afficheur de niveau audio du SR55 ou du SR5 (en face avant). Si vous utilisez l'émetteur ST5 avec un instrument, jouez sur l'instrument avec un niveau identique à celui que vous utiliserez pendant le spectacle en observant l'afficheur de niveau audio du SR55 ou du SR5 (en face avant). Si le segment "100 %" (gain unitaire) s'allume en continu avec seules quelques crêtes



# Réglage et utilisation du système

## Stage 55 Series / Stage 5 Series

plus élevées, le niveau est réglé correctement. Sinon, ajustez lentement le potentiomètre de gain du VH3, VT3L ou VT3 à l'aide du tournevis en plastique fourni jusqu'à ce que le segment "100 %" (gain unitaire) de l'afficheur de niveau du VR3TD/VR3 reste allumé en permanence. Amenez ensuite le potentiomètre de volume du VR3TD/VR3 en position 2 heures (gain unitaire), puis, en dernier lieu, ajustez le volume de l'amplificateur ou du mélangeur jusqu'à ce que vous obteniez le niveau désiré. Si vous utilisez un émetteur de ceinture VT3L équipé d'un microphone cravate, la qualité sonore dépend grandement de la bonne position du microphone. Nous vous conseillons de le placer aussi près que possible de votre bouche (voir illustration). Veillez toutefois à ne pas le placer directement dans l'axe de votre bouche pour ne pas donner de coloration trop nasale au son ni à placer de vêtement entre votre bouche et le micro. N'oubliez pas que les micros **omnidirectionnels** (qui captent le signal dans toutes les directions) sont plus enclins aux problèmes de Larsen que les micros unidirectionnels (**cardioïdes** ou **supercardioïdes**). Pour éviter tout risque d'accrochage, éloignez le plus possible le microphone des enceintes. Si cela est impossible, servez-vous d'un correcteur pour atténuer les fréquences aiguës et médiums incriminées.



10. Si vous entendez de la distorsion au volume désiré (ou si la Led "+6" de l'afficheur de niveau audio s'allume souvent), commencez par vérifier si le sélecteur de niveau de sortie en façade arrière est placé sur la bonne position. Vérifiez ensuite le bon réglage du gain de votre système audio (consultez le manuel d'utilisation de votre amplificateur et/ou de votre mélangeur). Si la distorsion persiste, voici quelques mesures à prendre :

- Si vous utilisez un microphone main VH3 ou un émetteur VT3L relié à un microphone cravate ou serre-tête, son gain a été optimisé d'usine pour le modèle de microphone utilisé. Vous n'avez ainsi aucun réglage à faire. Dans ce cas, la distorsion provient sans doute de la trop grande proximité du microphone et de la bouche. Essayez par conséquent de repousser légèrement le microphone. Si le problème persiste, tournez le potentiomètre de gain du VH3/VT3L légèrement vers la gauche à l'aide du tournevis en plastique fourni jusqu'à ce que la distorsion disparaisse.
- Si vous utilisez un émetteur VT3 relié à un instrument comme une guitare électrique ou basse, faites baisser le niveau de sortie de l'instrument jusqu'à ce que la distorsion disparaisse. Vous pouvez également tourner le potentiomètre de gain du VT3 légèrement vers la gauche à l'aide du tournevis en plastique fourni jusqu'à ce que la distorsion disparaisse.

Remarque : Vous pouvez toujours faire baisser, si nécessaire, le niveau de sortie du VR3TD/VR3 à l'aide de son potentiomètre de volume.

11. Inversement, si le signal est faible et le bruit de fond élevé au niveau désiré (alors que le potentiomètre de volume du récepteur est tourné au maximum à droite), vérifiez que le sélecteur de niveau de sortie en façade arrière du VR3TD/VR3 est placé sur la bonne position et le bon réglage du gain de votre système audio. Si le problème persiste, voici quelques mesures à prendre :

- Si vous utilisez un émetteur VH3 ou VT3L relié à un microphone cravate ou serre-tête, son gain a été optimisé d'usine pour le modèle de microphone utilisé. Aucun réglage n'est donc nécessaire. Le problème est probablement dû à la trop grande distance séparant le micro-

---

# Réglage et utilisation du système

## Stage 55 Series / Stage 5 Series

phone et la bouche. Rapprochez donc le microphone. Si le problème persiste, tournez le potentiomètre de gain du VH3/VT3L légèrement vers la droite à l'aide du tournevis en plastique fourni jusqu'à ce que le signal atteigne un niveau acceptable.

- Si vous utilisez un émetteur VT3 relié à un instrument comme une guitare électrique ou une basse, relevez le niveau de sortie de l'instrument jusqu'à ce que vous entendiez un signal de qualité. Vous pouvez également tourner le potentiomètre de gain du VT3 progressivement vers la droite à l'aide du tournevis en plastique jusqu'à ce que le signal atteigne un niveau acceptable.

12. Amenez le niveau de l'amplificateur/mélangeur à zéro puis mettez l'émetteur hors tension tout en laissant le VR3TD ou le VR3 activé. Ramenez le mélangeur/amplificateur à son niveau précédent. Lorsque l'émetteur est éteint, la sortie du récepteur doit être totalement silencieuse. Si elle l'est, passez directement à l'étape suivante. Dans le cas contraire (si vous entendez du bruit), il faut peut-être ajuster le réglage de squelch situé sur la façade avant du récepteur. Lorsque le squelch est réglé au minimum, le système VHF TD Series / VHF Series offre toujours une portée maximale sans perte de signal. Néanmoins, selon l'environnement dans lequel le système est utilisé, il peut être nécessaire de réduire légèrement la portée pour supprimer les bruits de bande ou les interférences qui se produisent lors de la mise hors tension de l'émetteur. Il suffit pour cela de tourner le potentiomètre de squelch totalement vers la gauche à l'aide du tournevis fourni (vers la position "Min"), puis de le ramener progressivement vers la droite jusqu'à ce que le bruit disparaisse. Si vous n'entendez pas de bruit sur quelque position que ce soit, laissez le potentiomètre totalement sur la gauche en position "Min" (pour pouvoir disposer de la plus grande portée offerte).

13. Lorsque vous réglez le système VHF TD Series ou VHF Series pour la première fois dans un nouvel environnement, il est conseillé de tester le bon fonctionnement du système à tous les points du site. Pour cela, baissez le niveau de votre système audio, puis mettez l'émetteur et le récepteur sous tension. Vérifiez que les transmissions de l'émetteur ne sont pas coupées, puis ramenez le système audio à son niveau précédent. Tout en parlant, chantant ou jouant de votre instrument, déplacez-vous sur la totalité de la zone à couvrir. Pendant ce temps, le témoin "TX" de la façade avant du VR3TD/VR3 doit toujours rester éclairé. Si vous utilisez un système VHF TD Series, il faut que l'un des deux témoins jaune "A" ou "B" du récepteur VR3TD reste en permanence éclairé, même lors du basculement éventuel d'une antenne de réception à l'autre. Veillez toujours à réduire au minimum la distance qui sépare l'émetteur du récepteur pour que le signal reçu de tous les points de transmission indiqués soit toujours le plus fort possible. Dans les installations fixes comme les structures audiovisuelles, les salles de conférence ou pour les applications mettant en jeu de grandes distances (lorsque l'émetteur et le récepteur sont éloignés de plus de 500 mètres), il est recommandé d'incliner la ou les antennes de réception et d'installer le récepteur et les émetteurs dans la même pièce (et, si nécessaire, de rallonger les câbles jusqu'au appareils audio distants).

Si, malgré tout, vous continuez de rencontrer des problèmes, veuillez contacter votre revendeur Samson.

Wir wollen Ihnen zum Erwerb des SAMSON VHF TD Series bzw. VHF Series Drahtlossystem gratulieren und uns herzlich bei Ihnen bedanken. Obwohl dieses Produkt auf einfache Handhabung ausgelegt ist, empfehlen wir Ihnen, sich diese Anleitung vor Inbetriebnahme zunächst sorgfältig und vollständig durchzulesen, damit Sie alle Eigenschaften dieses Gerätes verstehen und es so optimal nutzen können.

Drahtlose Übertragungssysteme bestehen aus mindestens zwei Komponenten, nämlich einem Sender und einem Empfänger, die auf den gleichen Kanal (d. h. die gleiche Send-/Empfangsfrequenz) eingestellt sein müssen, um ordnungsgemäß zu funktionieren. Das von Ihnen erworbene VHF TD Series / VHF Series arbeitet in einem Frequenzbereich von 173,8 bis 213,2 MHz und beinhaltet einen VR3TD- bzw. VR3-Empfänger und den Sender VT3L (welcher sich mit Ansteck- oder Headset-Mikrofonen einsetzen lässt), den Sender VT3 (zur Verbindung mit Instrumenten) oder den Sender VH3, welcher in ein drahtloses Handmikrofon integriert ist. Aus Gründen der Sicherheit und Handlichkeit werden die Systeme VHF TD Series und VHF Series mit einer passenden schlagfesten Plastikhülle ausgeliefert, die Platz für alle Bestandteile des Systems bietet (weitere Informationen finden Sie in Anhang B auf Seite 50).

Anschluss an Der ST5L Gürtel-Sender verfügt über eine arretierbare 3.5 mm Mini-Klinkenbuchse zum die verschiedenen Sender der Stage-Serie, inklusive:

- LM5 - Lavalier Kondensator-Mikrofon
- HS5 – Headset Kondensator-Mikrofon
- GC5 – Hoch belastbares Gitarren-/Instrumentenkabel

Der handgehaltene HT5 Mikrofon-Sender ist mit dem Samson Q7 Neodym Dynamikmikrofon-Element ausgestattet.

*\* Die zu Ihrem System gehörenden Send- und Empfängereinheiten wurden werksseitig auf den gleichen Kanal eingestellt.*

*\*\* Bei den Kopfbügelmikrofonen Audio-Technica Pro-8HE und Samson QE handelt es sich um Spezialmodelle, die für Anwendungen in Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit (wie beispielsweise Fitness-Studios u. ä.) konzipiert wurden.*


---

# Einleitung

Der dem VHF Series-System beiliegende Empfänger VR3 arbeitet auf der Basis der Non-Diversity Technology und verfügt nur über eine Antenne, was die Handhabung erleichtert und die Kosten reduziert. Der mit den Systemen der Stage 55 Serie gelieferte SR55 Empfänger arbeitet mit der fortschrittlichen "Diversity"-Technik, bei der in einem Chassis zwei Antennen ("Antenne A" und "Antenne B") und eine Empfänger-Schaltung untergebracht sind. Die komplexe Schaltung untersucht ständig die RF-Signale der beiden Antennen und entscheidet, welche den klarsten und stärksten Empfang besitzt. Dieses Signal wird dann automatisch (und geräuschlos) auf den Empfänger geschaltet. Ein eingebauter Computerchip tastet die Trägersignale der beiden Antennen kontinuierlich ab, bestimmt, welche der beiden Antennen einen besseren Empfang hat, und schaltet dieses Signal automatisch (und unhörbar) auf den Empfänger. Dadurch ist der Nutzbereich des Empfängers weitaus größer als bei einem Empfänger mit nur einer Antenne, und Signalausfälle, Störgeräusche und Phasenauslöschungen werden vollständig unterbunden. Weiterhin sorgt ein besonderer S/H-Schaltkreis dafür, daß eine korrekte Phasenlage fortwährend garantiert ist und keine Rausch- oder Klickgeräusche beim Umschalten zwischen den Antennen auftreten können. Daraus resultiert eine Leistungsfähigkeit, die der konventioneller Drahtlosmikrofone mit True Diversity-Technologie in hohem Maße überlegen ist und höchste Klangqualität garantiert. Abschließend sei angemerkt, daß das in alle Systeme integrierte Rauschunterdrückungssystem Signetics® einen kristallklaren Klang garantiert, der praktisch frei ist von Hintergrund- und Störgeräuschen.

In diesem Handbuch finden Sie eine ausführliche Beschreibung der Eigenschaften des VHF TD Series bzw. VHF Series, eine Übersicht über alle Systemkomponenten, schrittweise Anweisungen zu Aufstellung und Betrieb des Systems sowie die technischen Daten. Sollten beim Betrieb der Systeme VHF TD Series oder VHF Series Betriebsstörungen oder Probleme auftreten, so wenden Sie sich an Ihren Kundendienst oder an den SAMSON-Vertrieb Ihres Landes. Dort erhalten Sie auch Informationen zu den Garantieleistungen.

# Übersicht: SR55 Vorderseite



**1. Antennen (A und B)** - Die Antennenhalter haben einen Drehradius von 360°, um eine optimale Aufstellung zu erlauben. Bei normalem Betrieb sollten die beiden Antennen A (links) und B (rechts) senkrecht aufgestellt werden. Die Antennen lassen sich zum Transport des VR3TD einschieben. Weitere Informationen über Aufstellung und Betrieb der Antennen erhalten Sie unter der Überschrift „Aufbau und Betrieb des VHF TD Series / VHF Series“ auf Seite 34 in dieser Anleitung.

**2. Lautstärkereglers** - Mit diesem Regler stellen Sie den Pegel des Audiosignals ein, welches über die symmetrierten und die unsymmetrierten Anschlüsse auf der Rückseite des Empfängers ausgegeben wird. Der Referenzpegel ist eingestellt, wenn der Regler am rechten Anschlag steht (Einstellung „10“).

**3. Audio-Pegelanzeige** - Diese „Balken“-Anzeige (vergleichbar mit der VU Balkenanzeige von Audiogeräten) gibt die Stärke des eingehenden Audiosignals an. Wenn das „0“ Segment leuchtet, ist das eingehende Signal auf Unity Gain optimiert. Wenn das „+6“ Segment leuchtet, überlastet das Signal den Eingang. Wenn nur das „-20“-Segment ganz links leuchtet, besitzt das Signal nur 10% seiner optimalen Stärke. Wenn keine Segmente leuchten, wird nur ein schwaches oder kein Signal empfangen. Wegen näherer Einzelheiten siehe Abschnitt „Stage 55 Series / Stage 5\_Series System einrichten und einsetzen“ auf Seite 12 dieses Handbuchs.


**4. Squelch-Regler** - Dieser Regler bestimmt den maximalen Empfangsbereich des VR3TD vor dem Abschneiden des Audiosignals. Obwohl Sie den Regler mit Hilfe des beiliegenden Plastikschraubendrehers einstellen können, empfehlen wir Ihnen, die werksseitige Einstellung beizubehalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter der Überschrift „Aufbau und Betrieb des VHF TD Series / VHF Series“ auf Seite 34 in dieser Anleitung.

**5. A/B-LEDs** - Wenn ein Signal empfangen wird, leuchtet eine dieser beiden LEDs gelbe auf und zeigt so an, welche der beiden Antennen A (links) und B (rechts) gerade verwendet wird. Der VR3TD prüft das Empfangssignal beider Antennen kontinuierlich und wählt automatisch das stärkere und damit klarere Empfangssignal aus. Diese Microprocessor Diversity Umschaltung ist völlig geräuschlos und vergrößert effektiv den Gesamtbereich, wobei potentielle Interferenzen und Probleme mit Phasen-Auslöschungen fast völlig ausgeschaltet werden.


**6. RF Anzeige** - Diese LED-Kette arbeitet ähnlich wie die Aussteuerungsanzeige bei Audiogeräten und zeigt die Stärke des empfangenen Audiosignals an. Wenn das „100%“ Segment leuchtet, wird das eingehende RF Signal voll moduliert und besitzt optimale Stärke. Leuchtet die „125%“-Anzeige, so ist das Audiosignal übersteuert. Wenn nur das „10%“-Segment leuchtet, hat das empfangene Audiosignal einen Pegel, der nur zehn Prozent des optimalen Pegels beträgt. Leuchtet gar kein Segment, so wird ein zu schwaches oder gar kein Signal empfangen. Weitere Informationen erhalten Sie unter der Überschrift „Aufbau und Betrieb des VHF TD Series / VHF Series“ auf Seite 34 in dieser Anleitung.

**7. Netzschalter** - Mit diesem Schalter schalten Sie den VR3TD ein und aus. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, leuchtet die Power-LED.

# Übersicht: SR55 Rückseite



**1. Anschluß für das Netzteil** - Schließen Sie hier das beiliegende Netzteil wie unten dargestellt an. **ACHTUNG:** Verwenden Sie niemals ein anderes als das beiliegende Netzgerät, da ansonsten der VR3TD beschädigt werden könnte und Ihre Garantie erlischt.




**2. Audioausgang (unsymmetriert)** - Verbinden Sie Audiogeräte, an die Signale mit einem Pegel von  $-10$  dB (Consumer-Pegel) angeschlossen werden müssen, über diesen Anschluß mit dem VR3TD. Die Ausgangsimpedanz beträgt  $5$  k $\Omega$ .

**3. Einstellschalter für den Ausgangspegel** - Mit diesem Schalter stellen Sie die Abschwächung des Ausgangssignals für den symmetrierten Ausgang (4) auf  $-20$  dBm (Line-Pegel) oder  $-40$  dBm (Mikrofonpegel) ein. Weitere Informationen erhalten Sie unter der Überschrift „Aufbau und Betrieb des VHF TD Series / VHF Series“ auf Seite 34 in dieser Anleitung.

**4. Audioausgang (symmetriert)** - Verbinden Sie Audiogeräte, an die Signale mit einem Pegel von  $+4$  dB (Professional-Pegel) angeschlossen werden müssen, über diesen Anschluß mit dem VR3TD. Die Ausgangsimpedanz beträgt  $600 \Omega$ . Die Belegung der Stifte ist wie folgt: Pin 1 - Erde; Pin 2 - +-Pol; Pin 3 - --Pol.

\* Falls notwendig, können Sie den unsymmetrierten und den symmetrierten Ausgang gleichzeitig verwenden.

# Übersicht: SR5 Vorderseite




**4. Squelch-Regler** - Dieser Regler bestimmt den maximalen Empfangsbereich des VR3 vor dem Abschneiden des Audiosignals. Obwohl Sie den Regler mit Hilfe des beiliegenden Plastikschraubendrehers einstellen können, empfehlen wir Ihnen, die werksseitige Einstellung beizubehalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter der Überschrift „Aufbau und Betrieb des VHF TD Series / VHF Series“ auf Seite 34 in dieser Anleitung.

**5. RF Anzeige** - Diese LED-Kette arbeitet ähnlich wie die Aussteuerungsanzeige bei Audiogeräten und zeigt die Stärke des empfangenen Audiosignals an. Wenn das „100%“ Segment leuchtet, wird das eingehende RF Signal voll moduliert und besitzt optimale Stärke. Leuchtet die „125%“-Anzeige, so ist das Audiosignal übersteuert. Wenn nur das „10%“-Segment leuchtet, hat das empfangene Audiosignal einen Pegel, der nur zehn Prozent des optimalen Pegels beträgt. Leuchtet gar kein Segment, so wird ein zu schwaches oder gar kein Signal empfangen. Weitere Informationen erhalten Sie unter der Überschrift „Aufbau und Betrieb des VHF TD Series / VHF Series“ auf Seite 34 in dieser Anleitung.


**6. Power-LED** - Diese Anzeige leuchtet, wenn der VR3 eingeschaltet ist.

**7. Netzschalter** - Mit diesem Schalter schalten Sie den VR3 ein und aus. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, leuchtet die Power-LED .

# Übersicht: SR5 Rückseite



**1. Anschluß für das Netzteil** - Schließen Sie hier das beiliegende Netzteil wie unten dargestellt an. **ACHTUNG:** Verwenden Sie niemals ein anderes als das beiliegende Netzgerät, da ansonsten der VRX beschädigt werden könnte und Ihre Garantie erlischt.



*Verwendung der Zugsicherung: Ziehen Sie zunächst eine Kabelschlinge durch die Zugsicherung. Schieben Sie dann den Netzteilanschluß durch die Schlinge und ziehen Sie diesen Knoten vorsichtig zu.*

**2. Audioausgang (unsymmetriert)** - Verbinden Sie Audiogeräte, an die Signale mit einem Pegel von  $-10$  dB (Consumer-Pegel) angeschlossen werden müssen, über diesen Anschluß mit dem VRX. Die Ausgangsimpedanz beträgt  $5$  k $\Omega$ .


**3. Einstellschalter für den Ausgangspegel** - Mit diesem Schalter stellen Sie die Abschwächung des Ausgangssignals für den symmetrierten Ausgang (4) auf  $-20$  dBm (Line-Pegel) oder  $-40$  dBm (Mikrofonpegel) ein. Weitere Informationen erhalten Sie unter der Überschrift „Aufbau und Betrieb des VHF TD Series / VHF Series“ auf Seite 34 in dieser Anleitung.

**4. Audioausgang (symmetriert)** - Verbinden Sie Audiogeräte, an die Signale mit einem Pegel von  $+4$  dB (Professional-Pegel) angeschlossen werden müssen, über diesen Anschluß mit dem VRX. Die Ausgangsimpedanz beträgt  $600 \Omega$ . Die Belegung der Stifte ist wie folgt: Pin 1 - Erde; Pin 2 -  $+$ -Pol; Pin 3 -  $-$ -Pol.

*\* Falls notwendig, können Sie den unsymmetrierten und den symmetrierten Ausgang gleichzeitig verwenden.*



# Übersicht -SR5 / ST5




**1. Input-Anschluss** – Hier schließen Sie das Eingangs-Gerät an. Der ST5 ist entweder mit einem Lavalier Headset-Mikrofon oder einem hoch belastbaren Instrumentenkabel ausgerüstet, das mit einem 1/4" Stecker abschließt. Beide werden über eine arretierbare 3.5 mm Mini-Klinkenbuchse an den Sender angeschlossen.

**2. Batterieanzeige** - Diese drei LEDs zeigen die relative Leistungsfähigkeit der eingesetzten Batterie an. Ist die Batterie voll aufgeladen, so leuchtet die grüne LED. Eine mittlere Leistungsfähigkeit wird durch die gelbe LED signalisiert, während eine fast vollständig entladene Batterie durch die rote LED angezeigt wird. Sobald der Sender eingeschaltet wird, leuchtet eine dieser LEDs. Wenn die rote LED leuchtet, sollten Sie die Batterie austauschen.


**3. Audio On/Off-Schalter** - Wenn dieser Schalter in der Stellung „On“ steht, wird das Audiosignal gesendet. Steht der Schalter dagegen in der Einstellung „Off“, so wird das Signal nicht übertragen. Da jedoch das Trägersignal auch in der „Off“-Stellung gesendet wird, werden beim Ein- und Ausschalten keine Nebengeräusche hörbar. Beachten Sie, daß bei Ausschalten dieses Schalters nicht der Sender selbst abgeschaltet wird; der Schalter dient lediglich dazu, das Audiosignal vorübergehend stummzuschalten. Wenn Sie den Sender für längere Zeit nicht benutzen wollen, verwenden Sie zum Abschalten den Power-Schalter (5).

**4. Batterieabdeckung** - Drücken Sie vorsichtig auf die beiden Einschnitte in der Abdeckung, um das Batteriefach zu öffnen. Sie gelangen so auch an den Power-Schalter (5) und den Gain-Regler (6).

**5. Power-Schalter** - Schalten Sie den Sender mit diesem Schalter ein und aus. Wenn Sie den Sender für längere Zeit nicht verwenden, schalten Sie den Schalter aus („Off“), um die Lebensdauer der eingelegten Batterie zu verlängern.



# Übersicht - SR5 / ST5



**6. Attenuation-Schalter** – Mit dem Attenuation-Schalter des ST5 Senders können Sie zur Signalbedämpfung einen Eingangspegel von "0dB" oder "-15dB" wählen. Dieser Attenuation-Schalter wurde werkseitig auf "0dB" voreingestellt und liefert den optimalen Pegel für die meisten Mikrofon- und Instrumenten-Eingangssignale. Bei Mikrofonen oder Instrumenten mit hohem Ausgangspegel sollten Sie zuerst den Gain-Regler einstellen (siehe folgender Abschnitt). Falls Sie das Signal mit dem Gain-Regler nicht stark genug bedämpfen können, drehen Sie den Attenuation-Drehregler mit dem beiliegenden Plastik-Schraubenzieher (siehe Nr. 9 unten) ganz nach links, wodurch der ST5 auf einen Pegel von "-15dB" eingestellt wird.



**7. Gain-Regler** - Dieser Eingangs-Gain-Regler wurde werkseitig auf Nominalpegel eingestellt und sollte nur verändert werden, wenn Ihr Signal zu stark oder zu schwach ist. Aus diesem Grund empfehlen wir, die Einstellung nicht zu ändern. Falls eine Änderung des Pegels dennoch notwendig werden sollte, können Sie diese mit Hilfe des beiliegenden Plastikschraubendrehers vornehmen. Weitere Informationen erhalten Sie unter der Überschrift „Aufbau und Betrieb des VHF TD Series / VHF Series“ auf Seite 34.

**8. Batteriefach** - Legen Sie hier eine normale 9-V-Batterie ein. Beachten Sie beim Einlegen die Polarität der Batterie (+ und -). Sie können zwar wiederaufladbare Batterien (NiCad-Akkus) verwenden, allerdings reduziert sich dann die maximale Betriebszeit auf nicht mehr als vier Stunden.  
**ACHTUNG:** Legen Sie die Batterien niemals umgedreht in den Sender ein, da ansonsten der VT3L/VT3 beschädigt werden könnte und Ihre Garantie erlischt.

**9. Plastikschraubendreher** - Dieser Schraubendreher dient der Bedienung des Eingangspegelreglers am Sender (7) und/oder des Squelch-Reglers am Empfänger (siehe unter 4 auf den Seiten 27 und 29). Weitere Informationen erhalten Sie unter der Überschrift „Aufbau und Betrieb des VHF TD Series / VHF Series“ auf Seite 34 in dieser Anleitung.

*\* Vergewissern Sie sich, daß das Audiosignal an Ihrem Mischpult oder Verstärker stummgeschaltet ist, bevor Sie den Sender abschalten, da ansonsten ein hörbares Knacken entsteht.*

# Übersicht - HT5



**1. Audio On/Off-Schalter** - Wenn dieser Schalter in der Stellung „On“ steht, wird das Audiosignal gesendet. Steht der Schalter dagegen in der Einstellung „Off“, so wird das Signal nicht übertragen. Da jedoch das Trägersignal auch in der „Off“-Stellung gesendet wird, werden beim Ein- und Ausschalten keine Nebengeräusche hörbar. Beachten Sie, daß bei Ausschalten dieses Schalters nicht der Sender selbst abgeschaltet wird; der Schalter dient lediglich dazu, das Audiosignal vorübergehend stummzuschalten. Wenn Sie den Sender für längere Zeit nicht benutzen wollen, verwenden Sie zum Abschalten den Power-Schalter (3).

**2. Batterieanzeige** - Diese drei LEDs zeigen die relative Leistungsfähigkeit der eingesetzten Batterie an. Ist die Batterie voll aufgeladen, so leuchtet die grüne LED. Eine mittlere Leistungsfähigkeit wird durch die gelbe LED signalisiert, während eine fast vollständig entladene Batterie durch die rote LED angezeigt wird. Sobald der Sender eingeschaltet wird, leuchtet eine dieser LEDs. Wenn die rote LED leuchtet, sollten Sie die Batterie austauschen.

**3. Power-Schalter** - Schalten Sie den Sender mit diesem Schalter ein und aus. Wenn Sie den Sender für längere Zeit nicht verwenden, schalten Sie den Schalter aus („Off“), um die Lebensdauer der eingelegten Batterie zu verlängern.

**4. Gain-Regler** - Dieser Regler bestimmt die Eingangsempfindlichkeit des Senders und wurde werksseitig optimal für die mitgelieferte Mikrofonkapsel eingestellt. Aus diesem Grund empfohlen wird, die Einstellung nicht zu ändern. Falls eine Änderung des Pegels dennoch notwendig werden sollte, können Sie diese mit Hilfe des beiliegenden Plastikschrabendrehers vornehmen. Weitere Informationen erhalten Sie unter der Überschrift „Aufbau und Betrieb des VHF TD Series / VHF Series“ auf Seite 34.

**5. Batteriefach** - Legen Sie hier eine normale 9-V-Batterie ein. Beachten Sie beim Einlegen die Polarität der Batterie (+ und -). Sie können zwar wiederaufladbare Batterien (NiCad-Akkus) verwenden, allerdings reduziert sich dann die maximale Betriebszeit auf nicht mehr als vier Stunden. **ACHTUNG:** Legen Sie die Batterien niemals umgedreht in den Sender ein, da ansonsten der VH3 beschädigt werden könnte und Ihre Garantie erlischt.

\* *Vergewissern Sie sich, daß das Audiosignal an Ihrem Mischpult oder Verstärker stummgeschaltet ist, bevor Sie den Sender abschalten, da ansonsten ein hörbares Knacken entsteht.*

Sie benötigen nur ein paar Minuten, um das VHF TD Series / VHF Series-System betriebsbereit zu machen. Gehen Sie wie folgt vor:

---


# Aufbau und Betrieb des Stage 55 Series / Stage 5 Series

1. Damit das System korrekt arbeiten kann, ist es notwendig, daß der Sende-/Empfangskanal von Sender und Empfänger übereinstimmen. Entfernen Sie zunächst alle Verpackungsmaterialien (bewahren Sie diese jedoch für den Fall auf, daß Sie sie irgendwann noch einmal benötigen) und vergewissern Sie sich, daß die Kanäle des Senders und des Empfängers übereinstimmen. Sollte dies nicht der Fall sein, so wenden Sie sich an Ihren Kundendienst oder den SAMSON-Vertrieb Ihres Landes.
2. Platzieren Sie den Empfänger an der geeigneten Stelle. Als Faustregel gilt, daß zwischen Sender und Empfänger „Sichtkontakt“ bestehen sollte. Sie können den VR3TD/VR3 auch mit Hilfe eines optional erhältlichen Adapters in ein 19“-Standardrack einbauen. Ziehen Sie die Antenne bzw. die Antennen des Empfängers vollständig aus und bringen Sie sie in eine senkrechte Position.
3. Vergewissern Sie sich, daß der Netzschalter des Empfängers und der Power-Schalter des Senders auf „Off“ stehen.
- 4a. für die Sender VT3L und VT3: Drücken Sie die Einschnitte der Batterieabdeckung nach unten, um diese zu öffnen. Die Abdeckung ist mit einem Scharnier versehen. Gehen Sie vorsichtig vor, um das Scharnier nicht abzubrechen.
- 4b. für den Sender VH3: Schrauben Sie den unteren Teil des Mikrofons gegen den Uhrzeigersinn auf und ziehen Sie ihn dann ab.
5. Setzen Sie eine neue 9-V-Batterie in das Batteriefach. Beachten Sie dabei die Polaritätsmarken. Falls Sie einen der Sender VT3L oder VT3 verwenden, klappen Sie die Batterieabdeckung wieder zu und schließen Sie sie mit leichtem Druck. Falls Sie den Sender VH3 verwenden, setzen Sie den unteren Teil des Mikrofons wieder auf und schrauben Sie ihn im Uhrzeigersinn fest. Lassen Sie den Sender zunächst abgeschaltet.
6. Verbinden Sie nun den Audioausgang des Empfängers VR3TD/VR3 mit dem entsprechenden LINE- bzw. MIC-Eingang Ihres Mischpults oder Verstärkers. Wir empfehlen Ihnen, den symmetrierten XLR-Ausgang des VR3TD/VR3 zu verwenden, da dieses Signal qualitativ hochwertiger ist als das des unsymmetrierten Ausganges. Falls Sie den XLR-Ausgang verwenden, vergewissern Sie sich, daß der Einstellschalter für den Ausgangspegel korrekt eingestellt ist. Falls notwendig, können Sie auch beide Ausgänge gleichzeitig nutzen. Schalten Sie Ihr Mischpult und/oder Ihren Verstärker noch nicht ein.
7. Drehen Sie den Volume-Regler des VR3TD/VR3 bis zum linken Anschlag. Verbinden Sie das Netzteil mit dem entsprechenden Anschluß auf der Rückseite des VR3TD/VR3 und schließen Sie es dann an eine Netzsteckdose an. Schalten Sie den VR3TD/VR3 nun durch Betätigung des Netzschalters ein. Die grüne Power-LED auf der Vorderseite des Geräts leuchtet.
8. Schalten Sie den Power-Schalter Ihres Senders ein. Die grüne Batterie-LED leuchtet nun, falls die Batterie über ausreichend Leistung verfügt. Gleichzeitig leuchtet am Empfänger die TX-Anzeige auf (beim VR3TD leuchtet außerdem eine der beiden Antennenanzeigen „A“ oder „B“ auf, abhängig davon, welche der beiden Antennen das stärkere Signal empfängt).
9. Stellen Sie nun wie nachfolgend beschrieben die Audiopegel ein. Jetzt leuchtet die vorderseitige RF-Anzeige des Receivers. Setzen Sie nun gegebenenfalls den Audio On/Off-Schalter des Senders auf „On“ und drehen Sie nachfolgend den AF Level-Regler des VR3TD/VR3 bis zum linken Anschlag. Falls Sie den Sender VH3 oder den Sender VT3L mit angeschlossenem Ansteck- oder Kopfbügelmikrofon verwenden, sprechen oder singen Sie nun mit gewohnter Lautstärke in das Mikrofon und beobachten Sie dabei die AF Level-Anzeige am VR3TD/VR3. Falls Sie den Sender VT3 mit einem angeschlossenen Instrument verwenden, spielen Sie nun dieses Instrument in gewohnter Weise und beobachten Sie dabei die AF Level-Anzeige am VR3TD/VR3. Wenn Sie den HT5 Sender oder den ST5 Sender mit einem angeschlossenen Lavalier-Mikrofon oder Headset verwenden, sprechen oder singen Sie mit normalem

# Aufbau und Betrieb des Stage 55 Series / Stage 5 Series

Darbietungspegel ins Mikrofon und beobachten Sie die vorderseitige Audio-Pegelanzeige des SR55 oder SR5. Beim Einsatz des ST5 Senders mit einem angeschlossenen Instrument sollten Sie dieses mit normalem Darbietungspegel spielen und die vorderseitige Audio-Pegelanzeige des SR55 oder SR5 beobachten. Bewegen Sie nachfolgend den Volume-Regler des VR3TD/VR3 auf die „2-Uhr“-Stellung (dies ist die Unity Gain-Einstellung, d. h. das Audiosignal wird mit dem Pegel ausgegeben, mit dem es empfangen wurde). Stellen Sie schließlich die Lautstärke Ihres Mischpults oder Verstärkers wie gewünscht ein. Falls Sie den Sender VT3L mit angeschlossenerm Ansteckmikrofon benutzen, beachten Sie bitte, daß die Signalqualität in höchstem Maße von der Positionierung des Mikrofons abhängt. Wir empfehlen Ihnen, das Mikrofon wie in der Abbildung dargestellt anzubringen, d. h. so nah wie möglich am Mund, aber leicht zu einer Seite versetzt (dadurch verhindern Sie, daß Ihre Stimme nasal klingt). Beachten Sie, daß das Mikrofon nicht mit Kleidungsteilen überdeckt ist. Außerdem sollten Sie bedenken, daß **omnidirektionale Mikrofone** (Mikrofone mit Kugelcharakteristik) weitaus anfälliger für **Rückkopplungen** sind als **Richtmikrofone** (Mikrofone mit Nieren- bzw. Supernierencharakteristik). Generell sollte ein Betrieb von Mikrofonen unmittelbar vor einer Lautsprecheranlage vermieden werden; falls dies nicht zu umgehen ist, sollten Sie mit einem Equalizer diejenigen Frequenzen im Höhen- und Mittenbereich abschwächen, welche das berüchtigte Rückkopplungs-„Pfeifen“ verursachen.

10. Falls das Signal mit dem von Ihnen eingestellten Pegel verzerrt ausgegeben wird (oder wenn die „+6“ Segment LED der Audio-Pegelanzeige häufig leuchtet), prüfen Sie zunächst, ob der Einstellschalter für den Ausgangspegel auf der Rückseite des VR3TD/VR3 korrekt eingestellt ist. Sollte dies der Fall sein, so überprüfen Sie die Verstärkungseinstellungen Ihres Mischpults oder Verstärkers. Informationen darüber, wie diese Einstellungen vorgenommen werden, finden Sie in den zugehörigen Bedienungsanleitungen. Sollte sich das Problem auf diese Weise nicht beheben lassen, so gehen Sie wie folgt vor:



- für die Sender VH3 und VT3L: Der Audioeingangsregler an diesem Sender wurde werksseitig optimal für das mitgelieferte Ansteck- bzw. Headset-Mikrofon eingestellt, d. h. in der Regel sollte keine Nachregelung erforderlich sein. Versuchen Sie also zunächst, das Problem dadurch zu lösen, das Sie das Mikrofon ein wenig vom Mund weg bewegen. Sollte das Signal jedoch weiter verzerrt sein, so drehen Sie mit dem beiliegenden Plastikschraubendreher den Eingangspegelregler langsam gegen den Uhrzeigersinn (d. h. auf die Position „Min“ zu), bis der Verzerrung nicht mehr hörbar ist.
- für den Sender VT3: Senken Sie den Ausgangspegel des Instruments (E-Gitarre, Baß) so weit ab, daß die Verzerrungen aufhören. Alternativ können Sie auch mit dem beiliegenden Plastikschraubendreher den Eingangspegelregler langsam gegen den Uhrzeigersinn (d. h. auf die Position „Min“ zu) drehen, bis der Verzerrung nicht mehr hörbar ist.

Beachten Sie, daß Sie bei den genannten Vorgehensweisen auch immer den AF Level-Regler am Empfänger VR3TD/VR3 ein wenig herunterregeln können, um das Ausgangssignal abzuschwächen, falls dies notwendig sein sollte.

11. Falls das Signal im Gegensatz zum vorher beschriebenen zu schwach sein sollte, obwohl der Volume-Regler am rechten Anschlag steht, überprüfen Sie auch hier zunächst, ob der Einstellschalter für den Ausgangspegel auf der Rückseite des VR3TD/VR3 und die Verstärkungseinstellungen Ihres Mischpults oder Verstärkers korrekt eingestellt sind. Sollte sich das Problem auf diese Weise nicht beheben lassen, so gehen Sie wie folgt vor:

- für die Sender VH3 und VT3L: Der Audioeingangsregler an diesem Sender wurde werksseitig optimal für das mitgelieferte Ansteck- bzw. Headset-Mikrofon eingestellt, d. h. in der Regel

---

# Aufbau und Betrieb des Stage 55 Series / Stage 5 Series

sollte keine Nachregelung erforderlich sein. Versuchen Sie also zunächst, das Problem dadurch zu lösen, das Sie das Mikrofon etwas näher an den Mund heran bewegen. Sollte das Signal jedoch weiter zu schwach sein, so drehen Sie mit dem beiliegenden Plastikschraubendreher den Eingangspegelregler langsam im Uhrzeigersinn (d. h. auf die Position „Max“ zu), bis das Signal einen akzeptablen Pegel erreicht.

- für den Sender VT3: Erhöhen Sie zunächst den Ausgangspegel des Instruments (E-Gitarre, Baß) so weit, daß das Signal gut zu hören ist. Alternativ können Sie auch mit dem beiliegenden Plastikschraubendreher den Eingangspegelregler langsam im Uhrzeigersinn drehen, bis das Signal einen akzeptablen Pegel erreicht.

12. Regeln Sie nun die Lautstärke Ihres Mischpults und/oder Verstärkers zunächst einmal ganz herunter und schalten Sie Ihren Sender ab, lassen Sie den Empfänger jedoch eingeschaltet. Stellen Sie nun die zuvor eingestellte Lautstärke des Mischpults/Verstärkers wieder her. Bei ausgeschaltetem Sender sollte der Empfänger nun keinerlei Ausgangssignal ausgeben. Falls dies so ist, gehen Sie weiter zu Schritt 13. Sollte jedoch ein Rauschen zu hören sein, so müssen Sie möglicherweise den Squelch-Regler auf der Vorderseite des VR3TD/VR3 nachstellen. Wenn dieser Regler in Minimalstellung steht, hat der UR1 die größte Reichweite, allerdings kann es abhängig von den tatsächlichen Umgebungsgegebenheiten notwendig sein, diese Reichweite etwas zu verkürzen, um bei abgeschaltetem Sender Bandrauschen oder andere Störgeräusche zu beseitigen. Tun Sie dies, indem Sie zunächst mit dem beiliegenden Plastikschraubendreher den Squelch-Regler ganz an den linken Anschlag drehen (Position „Min“) und ihn dann langsam im Uhrzeigersinn drehen, bis das Rauschen verschwindet. Sollte kein Rauschen auftreten, so belassen Sie den Regler in der Position „Min“ - Sie erreichen damit die größte Reichweite.

13. Wenn Sie das VHF TD Series - bzw. VHF Series-System zum ersten Mal in einer neuen Umgebung verwenden, sollten Sie sich zunächst ein Bild vom Nutzbereich machen. Regeln Sie also die Lautstärke Ihres Mischpults und/oder Verstärkers zunächst einmal ganz herunter und schalten Sie Sender und Empfänger ein. Stellen Sie nun die zuvor eingestellte Lautstärke des Mischpults/Verstärkers wieder her. Sprechen, singen oder spielen Sie an allen notwendigen Stellen auf der Bühne u. ä. und überprüfen Sie dabei den Empfang des Signals. Die TX-Anzeige auf der Vorderseite des VR3TD/VR3 sollte währenddessen konstant leuchten. Sie werden außerdem feststellen, daß die A/B-Anzeigen sich abwechselnd ein- oder ausschalten, je nachdem, welche Antenne das stärkere Signal empfängt. Versuchen Sie generell, einen möglichst geringen Abstand zwischen Sender und Empfänger zu halten, so daß von allen potentiellen Übertragungspunkten ein möglichst starkes Signal gesendet wird. Bei Festinstallationen (Fernsehstudios, Konferenzsäle) oder bei Anwendungen mit sehr hohem Übertragungsbereich (mehr als 50 m) kann es notwendig sein, den senkrechten Aufstellwinkel der Antennen zu ändern oder den Empfänger in dem Raum aufzustellen, in dem sich auch der Sender befindet (in letzterem Fall muß dann ggf. die Audioverkabelung zwischen Empfänger und Mischpult und/oder Verstärker verlängert werden).

Falls Sie wie beschrieben vorgegangen sind und dabei Probleme aufgetreten sein sollten, wenden Sie sich an Ihren Kundendienst oder an den SAMSON-Vertrieb Ihres Landes.

¡Muchas gracias por comprar el sistema inalámbrico Samson VHF TD Series o VHF Series! Aunque este aparato ha sido diseñado para ser muy sencillo de manejar, le recomendamos que pierda un poco de tiempo en leer estas páginas para así dominar totalmente las funciones que hemos incluido en él.

Todos los sistemas inalámbricos están formados por al menos dos componentes básicos - un transmisor y un receptor, los cuales deben ser sintonizados al mismo canal (es decir, la misma frecuencia de radio) para que funcionen correctamente\*. El sistema VHF TD Series / VHF Series de Samson que acaba de comprar funciona en el rango de frecuencia de los 173,8 - 213,2 MHz y contiene un receptor VR3TD o VR3 así como uno de los transmisores siguientes: un transmisor de petaca VT3L (para micros lavalier y de diadema); un VT3 (para aplicaciones con instrumentos), o bien un transmisor de micrófono manual VH3. Por motivos de seguridad, el sistema VHF TD Series y VHF Series viene en un embalaje especial de transporte hecho en plástico polypropylene resistente a los golpes que deja espacio suficiente a todas las piezas (para más información vea el apéndice B en la página 50).

El transmisor de petaca ST5L dispone de una clavija mini 3.5 mm con seguro, para la conexión de diversos transmisores de la serie Stage incluyendo:

LM5 – Micrófono condensador Lavalier  
HS5 – Micrófono condensador de diadema  
GC5 – Cable de instrumento/guitarra de alta calidad

El transmisor de micro manual HT5 está equipado con el elemento de micrófono dinámico de neodimio Q7 de Samson.

*\*\* El transmisor y el receptor vienen ajustados de fábrica para utilizar el mismo canal.*

*\*\*\* Optimizado para los trabajos de profesionales del aerobio, este micro de diadema está recomendado para su uso en ambientes muy húmedos como en gimnasios y centros de preparación física.*

---


# Introducción

El receptor VR3 incluido en el sistema inalámbrico VHF Series utiliza tecnología de no diversificación, incorporando una sola antena para facilitar su uso y reducir los costes. El receptor VR3TD que viene en el sistema VHF TD Series utiliza un avance tecnológico patentado llamado "Microprocesador de Diversidad Real", en el que una única carcasa alberga dos antenas (llamadas "Antena A" y "Antena B") y un circuito receptor. Un microprocesador interno realiza un barrido continuo de las señales RF desde las dos antenas y determina cual de ellas tiene la recepción más clara y potente, activando de forma automática (y silenciosa) esa señal al receptor. Esto le permite mantener la comunicación inalámbrica en un rango de zona más amplio de lo que le permite un receptor que utilice una sola antena, a la vez que prácticamente elimina las interferencias, caídas de línea por multirutas y los problemas de cancelación de fase. Además, una circuitería especial de muestreo-y-mantenimiento le asegura el mantenimiento de la correcta correlación de fase en todo momento, sin que se produzcan ruidos o petardeos durante los cambios entre las antenas. El resultado es un rendimiento y una ejecución que sobrepasan a la de los sistemas convencionales de diversidad real con antena y la mayor calidad y fidelidad audio posible en ningún otro sistema inalámbrico. Finalmente, la inclusión del sistema de reducción de ruidos Signetics® ofrece un sonido nítido con una reducción al mínimo de los ruidos y siseos de fondo.

En este manual, encontrará una descripción totalmente detallada de las características de su nuevo sistema VHF TD Series o VHF Series, así como un recorrido guiado a través de todos los componentes, instrucciones paso-a-paso sobre los ajustes y el funcionamiento de su sistema así como todas las especificaciones técnicas de la unidad. Si su VHF TD Series o VHF Series fue adquirido en los Estados Unidos, encontrará también una tarjeta de garantía incluida en el embalaje -- no olvide rellenarla y enviarla por correo! Esto le permitirá recibir soporte técnico online y hará que podamos enviarle información actualizada sobre otros productos Samson en el futuro. Si su VHF TD Series o VHF Series fue adquirido fuera de los Estados Unidos, contacte con su distribuidor local para saber sobre los detalles de la garantía.



# Recorrido Guiado - Panel frontal del SR55



**1: Antenas (A y B)** - Los puntos de montaje de antena permiten una rotación total para conseguir una colocación óptima de las mismas. En su funcionamiento normal, tanto la antena A (la de la izquierda), como la antena B (la de la derecha) deberían estar colocadas en una posición vertical. Ambas antenas son telescópicas y pueden ser recogidas dentro de sí mismas para un mejor transporte del VR3TD. Vea la sección "Ajuste y utilización del sistema VHF TD Series / VHF Series" en la página 46 de este manual para una mayor información acerca de la instalación y colocación de las antenas.

**2: Control de volúmen** - Este mando ajusta el nivel de la señal audio que está saliendo tanto por los conectores balanceados como por los no balanceados del panel trasero. El nivel de referencia se obtiene al girar este mando totalmente a la derecha.

**3: Medidor audio** - Este indicador de "escalera" (parecido a la barra de medición VU que se usa en muchos dispositivos audio) le indica la fuerza de la señal audio entrante. Cuando el segmento "0" esté iluminado, la señal entrante estará optimizada a ganancia unitaria; cuando esté encendido el segmento "+6", la señal estará sobrecargada. Cuando esté iluminado el segmento del extremo izquierdo "-20", la señal tendrá solo el 10% de su nivel óptimo. Si ninguno de los segmentos está encendido, no estará siendo recibida ninguna señal o será muy débil. Vea la sección "Configuración y funcionamiento de su sistema Stage 55 Series / Stage 5\_Series" en la página 12 de este manual para más información.


**4: Control Squelch** - Este control determina el rango máximo del VR3TD antes de la desaparición de la señal audio. Aunque se puede ajustar utilizando el destornillador de plástico que se incluye, debería dejarlo normalmente en su ajuste de fábrica. Para más información al respecto vea "Ajuste y utilización del sistema VHF TD Series / VHF Series" en la página 46 de este manual.

**5: Pilotos A/B** - Cuando se está recibiendo señal, uno de estos pilotos se iluminará en amarillo indicando que se está utilizando en ese momento el receptor "A" (izquierda) o el "B" (derecha). El VR3TD realiza un barrido constantemente entre las dos antenas y elige automáticamente la que está recibiendo la señal más potente y clara. Esta conmutación de Diversidad es totalmente inaudible, pero aumenta de forma efectiva el rango global a la vez que elimina casi totalmente cualquier problema potencial de interferencias y cancelación de fase.

**6: Medidor RF** - Esta indicación "en escalera" (similar al medidor de barras VU que se utiliza en las unidades audio) indica la fuerza de la señal audio. Cuando el segmento "100%" esté encendido, la señal RF entrante estará totalmente modulada y con su fuerza óptima. De manera opuesta, cuando solo se ilumine el segmento "10%" de más a la izquierda, la señal saliente estará al 10% de su fuerza óptima. Si no se ilumina ningún segmento, se estará dando salida a una señal muy pequeña o a ninguna señal en absoluto. Para más información, vea la sección "Ajuste y utilización del sistema VHF TD Series / VHF Series" en la página 46 de este manual.


**7: Interruptor de encendido** - Utilice este interruptor para encender y apagar el VR3TD. Cuando está encendido, el piloto de encendido está iluminado en verde.

# Recorrido Guiado - Panel trasero del SR55



**1: Entrada DC** - Conecte aquí el adaptador de corriente de 12 voltios y 250 mA que se incluye, utilizando la pestaña anti-tirones tal como se ve en la ilustración de abajo.

**ATENCIÓN:** No utilice ningún otro adaptador distinto a este; el hacer esto puede producir serios daños en el VR3TD y anulará su garantía.



**Uso del gancho anti-tirones:** Coja una pequeña vuelta de cable y pásela por el gancho, y después pase el conector del adaptador por dentro de esta vuelta para formar un nudo.


**2: Salida no balanceada\*** - Utilice este conector jack de 1/4" no balanceado de alta impedancia (5K Ohm) cuando conecte el VR3TD a aparatos de sonido no profesionales (-10). El cableado es el siguiente: punta-activo, lateral-masa.

**3: Interruptor de nivel de salida de audio** - Ajusta la atenuación de nivel de salida audio de la salida balanceada (vea #4 siguiente) a -20 dBm (nivel de línea) o -40 dBm (nivel de micro). Vea la sección de "Ajuste y utilización del sistema VHF TD Series / VHF Series" en la página 46 de este manual para más información.

**4: Salida balanceada\*** - Utilice este conector XLR balanceado electrónicamente y de baja impedancia (600 Ohm) cuando conecte el VR3TD a unidades de audio profesional (+4). El cableado de las puntas es el siguiente: punta 1 masa, punta 2 alto (activo) y punta tres bajo (pasivo).

*\* Si es necesario, se pueden utilizar de forma simultánea tanto las salidas balanceadas como no balanceadas.*

# Recorrido Guiado - Panel frontal del SR5



**1: Antena** - El punto de montaje de la antena le permite una rotación total para conseguir una colocación óptima de la misma. En su funcionamiento normal la antena debería estar colocada en una posición vertical. Esta antena es telescópica y puede ser recogida dentro de sí misma para un mejor transporte del VR3. Vea la sección "Ajuste y utilización del sistema VHF TD Series / VHF Series" en la página 46 de este manual para una mayor información acerca de la instalación y colocación de las antenas.

**2: Control de volúmen** - Este mando ajusta el nivel de la señal audio que está saliendo tanto por los conectores balanceados como por los no balanceados del panel trasero. El nivel de referencia se obtiene al girar este mando totalmente a la derecha.

**3: LED "TXON"** - Se ilumina cuando el VR3 está recibiendo una señal portadora de fuerza suficiente.


**4: Control Squelch** - Este control determina el rango máximo del VR3 antes de la desaparición de la señal audio. Aunque se puede ajustar utilizando el destornillador de plástico que se incluye, debería dejarlo normalmente en su ajuste de fábrica. Para más información al respecto vea "Ajuste y utilización del sistema VHF TD Series / VHF Series" en la página 46 de este manual.

**5: Medidor RF** - Esta indicación "en escalera" (similar al medidor de barras VU que se utiliza en las unidades audio) indica la fuerza de la señal audio. Cuando el segmento "100%" esté encendido, la señal RF entrante estará totalmente modulada y con su fuerza óptima. De manera opuesta, cuando solo se ilumine el segmento "10%" de más a la izquierda, la señal saliente estará al 10% de su fuerza óptima. Si no se ilumina ningún segmento, se estará dando salida a una señal muy pequeña o a ninguna señal en absoluto. Para más información, vea la sección "Ajuste y utilización del sistema VHF TD Series / VHF Series" en la página 46 de este manual.

**6: LED de encendido** - Queda iluminado en verde siempre que el VR3 está encendido.


**7: Interruptor de encendido** - Utilice este interruptor para encender y apagar el VR3. Cuando está encendido, el piloto de encendido está iluminado en verde.

# Recorrido Guiado - Panel trasero del SR5a



**1: Entrada DC** - Conecte aquí el adaptador de corriente de 12 voltios y 250 mA que se incluye, utilizando la pestaña anti-tirones tal como se ve en la ilustración de abajo.

**ATENCIÓN:** No utilice ningún otro adaptador distinto a este; el hacer esto puede producir serios daños en el VR3 y anulará su garantía.



*Uso del gancho anti-tirones: Coja una pequeña vuelta de cable y pásela por el gancho, y después pase el conector del adaptador por dentro de esta vuelta para formar un nudo.*


**2: Salida no balanceada\*** - Utilice este conector jack de 1/4" no balanceado de alta impedancia (5K Ohm) cuando conecte el VR3 a aparatos de sonido no profesionales (-10). El cableado es el siguiente: punta-activo, lateral-masa.

**3: Interruptor de nivel de salida de audio** - Ajusta la atenuación de nivel de salida audio de la salida balanceada (vea #4 siguiente) a -20 dBm (nivel de línea) o -40 dBm (nivel de micro). Vea la sección de "Ajuste y utilización del sistema VHF TD Series / VHF Series" en la página 46 de este manual para más información.

**4: Salida balanceada\*** - Utilice este conector XLR balanceado electrónicamente y de baja impedancia (600 Ohm) cuando conecte el VR3 a unidades de audio profesional (+4). El cableado de las puntas es el siguiente: punta 1 masa, punta 2 alto (activo) y punta tres bajo (pasivo).

\* Si es necesario, se pueden utilizar de forma simultánea tanto las salidas balanceadas como no balanceadas.

## Recorrido Guiado - SR5 / ST5




**1: Conector Input** – Conecte aquí el dispositivo de entrada. El ST5 viene con un micro lavalier o de diadema o con un cable de instrumento de alta calidad terminado en una clavija de 6,3 mm, que serán conectados al transmisor a través de la mini clavija de 3,5 mm con seguro.

**2: Medidor de nivel de pila** - Este grupo de tres pilotos LED multicolor indica la carga relativa de la pila, marcando si la pila instalada está con una carga baja (en rojo), media (amarillo) o alta (verde). Siempre que el VT3L o VT3 esté encendido estará iluminado uno de estos pilotos (vea #5 en la página siguiente). Cuando se ilumina el indicador rojo de “carga baja”, el rendimiento RF se va reduciendo y conviene que cambie la pila lo antes posible.


**3: Interruptor on-off de audio** - Cuando se coloca en la posición “on” se transmite la señal audio. Cuando se coloca en la posición “off”, la señal audio queda anulada. Dado que la señal portadora sigue activa durante la anulación del audio, no se produce ningún “petardeo” ni “chasquido”. Tenga en cuenta que el colocar en off este interruptor no hace que se apague el transmisor—simplemente es una forma de anular temporalmente la transmisión de la señal audio. Si piensa no utilizar el transmisor durante un periodo de tiempo largo, apague el transmisor entero utilizando el interruptor on-off de encendido (vea #5 en la página siguiente).

**4: Cierres de la tapa de la pila** - Pulse hacia dentro con cuidado sobre estas pestañas para abrir la tapa de la pila del VT3L o VT3 y acceder así también al interruptor de encendido on-off (vea #5 en la página siguiente) y al control de ganancia (vea #6 en la página siguiente).

**5: Interruptor on-off de encendido\*** - Utilice este interruptor para encender o apagar el VT3L / VT3 (para mantener la pila durante más tiempo, asegúrese de dejar la unidad apagada cuando no la utilice).



## Recorrido Guiado - SR5 / ST5



**6: Interruptor Attenuation** – El transmisor ST5 dispone de un interruptor de atenuación de señal que se usa para elegir el nivel de entrada de "0dB" o "-15dB". Este interruptor ha sido ajustado de fábrica a "0dB", ajuste que le dará el nivel óptimo con la mayoría de micrófonos y señales de entrada de instrumento. Si está usando un micro o instrumento con una señal de salida alta, trate de ajustar primero el control Gain tal como le describimos en la sección siguiente. Si no puede atenuar la señal lo suficiente con el control de ganancia, utilice el destornillador de plástico que viene incluido (vea el punto 9 más abajo) para girar el interruptor Attenuation a la posición del tope izquierdo y ajustar el ST5 al nivel "-15dB".



**7: Receptáculo de la pila** - Coloque aquí una pila alcalina de 9 voltios standard, asegurándose de seguir las indicaciones de colocación de los polos positivo y negativo. Recomendamos las pilas del tipo Duracell MN 1604. Aunque se pueden usar también pilas recargables de níquel-cadmio, estas no dan una corriente adecuada durante más de cuatro horas. **ATENCIÓN:** No coloque la pila al revés; el hacerlo puede producir daños graves en el VT3L / VT3 y anularía la garantía.

**8: Control de ganancia (ajuste giratorio)** -Este control de ganancia de entrada ha sido prefijado de fábrica para un nivel nominal, por lo que solo le recomendamos que lo ajuste si su señal es demasiado alta o baja. No obstante, si fuese necesario hacerlo, puede utilizar el destornillador de plástico que se incluye para aumentar o disminuir el nivel de entrada. Vea la sección de "Ajuste y utilización del sistema VHF TD Series / VHF Series" en la página 46 de este manual para más información.

**9: Destornillador de plástico** - Diseñado especialmente para su uso en el ajuste del control de nivel de entrada audio del VT3L / VT3 (vea #7 anterior) y/o el control Squelch del receptor (vea #4 en las páginas 39 y 41). Vea la sección de "Ajuste y utilización del sistema VHF TD Series / VHF Series" en la página 46 de este manual para más información.

*\* Asegúrese de anular la señal audio en su mezclador o amplificador exterior antes de encender o apagar el transmisor, o puede que se produzca algún chasquido audible.*

# Recorrido Guiado - HT5



**1: Interruptor on-off de audio** - Cuando se ajusta a la posición "on", la señal audio es transmitida. Cuando se coloca en la posición "off", la señal audio queda anulada. Dado que la señal portadora sigue activa durante la anulación de la otra, no se escuchará ningún "petardeo" o "chasquido". Tenga en cuenta que al colocar este interruptor en "off" no apagará la unidad—sencillamente es una forma de anular o dejar en mute temporalmente la transmisión de la señal audio. Si piensa no usar el VH3 durante un periodo de tiempo largo, apague el transmisor por medio del interruptor on-off de encendido (vea #3 siguiente).

**2: Medidor de nivel de pila** - Este grupo de tres pilotos LED multicolor indican la carga relativa de la pila, marcando si la pila instalada está con una carga baja (en rojo), media (amarillo) o alta (verde). Siempre que el VH3 esté encendido estará iluminado uno de estos pilotos (vea #3 siguiente). Cuando se ilumina el indicador rojo de "carga baja", el rendimiento RF se va reduciendo y conviene que cambie la pila lo antes posible.

**3: Interruptor on-off de encendido\*** - Utilice este interruptor para encender o apagar el VH3 (para mantener más tiempo la carga de la pila, asegúrese de dejar este interruptor en "off" cuando no utilice la unidad).

**4: Control de ganancia (ajuste giratorio)** - Este control de sensibilidad de entrada ha sido prefijado de fábrica para ofrecerle el mejor nivel posible para la cápsula de micro concreta que venga con su sistema VHF TD Series o VHF Series por lo que no le recomendamos que lo ajuste manualmente a otra posición. No obstante, si fuese necesario hacerlo, puede utilizar el destornillador de plástico que se incluye para aumentar o disminuir el nivel de entrada. Vea la sección de "Ajuste y utilización del sistema VHF TD Series / VHF Series" en la página 46 de este manual para más información.

**5: Receptáculo de la pila** - Introduzca aquí una pila alcalina de 9 voltios standard, asegurándose de colocar correctamente los polos positivo y negativo según las marcas. Recomendamos utilizar pilas del tipo Duracell MN 1604. Si bien es posible utilizar también pilas de níquel-cadmio recargables, tenga en cuenta que no ofrecen una corriente a buen nivel durante más de cuatro horas. **ATENCIÓN.** Nunca introduzca la pila al revés; esto puede dañar el VH3 e invalidará la garantía.

\* Asegúrese de anular la señal audio en su mezclador o amplificador exterior antes de encender o apagar esta unidad, ya que en caso contrario puede que se produzca algún chasquido audible.

# Ajuste y utilización de su sistema

## Stage 55 Series / Stage 5 Series

El proceso básico de ajuste y utilización de su sistema VHF TD Series / VHF Series solo conlleva unos pocos minutos:

1. Para que el sistema VHF TD Series / VHF Series funcione correctamente, tanto el receptor como el emisor deberán estar ajustados al mismo canal. Separe todas las partes del embalaje (y guárdelas por si fuese necesaria cualquier reparación en el futuro) y asegúrese que el receptor y el transmisor que vienen dentro estén ajustados al mismo canal. Si los canales no coincidiesen, contacte con su distribuidor o, si lo adquirió en los Estados Unidos, con el servicio de asistencia técnica de Samson en el 1-800-372-6766.

2. Coloque físicamente el receptor en el lugar donde lo vaya a usar (por regla general debe intentar mantener una "línea recta de visión" entre el receptor y el transmisor, de tal forma que la persona que utilice o lleve el transmisor pueda ver en todo momento el receptor). Un kit de montaje en rack opcional (disponible en su distribuidor) permite montar el VR3TD o VR3 en un rack standard de 19" si quiere. Extienda la antena o antenas y colóquelas en posición vertical.

3. Asegúrese de que el interruptor on-off de encendido de su transmisor de petaca VT3L / VT3 o del transmisor manual VH3 estén en "Off".

4a. Si su sistema consta de un transmisor de petaca VT3L / VT3, pulse suavemente hacia dentro en las pestañas de sujeción para abrir la tapa de la pila. Tenga en cuenta que esta tapa tiene un gozne y no ha de ser separada de la carcasa del transmisor. Tenga cuidado cuando abra esta tapa dado que puede dañar los goznes si utiliza demasiada fuerza.

4b. Si su sistema consta de un transmisor de micro manual VH3, desenrosque la sección inferior del micro girándola hacia la izquierda y luego sepárela tirando hacia abajo.

5. Coloque en ambos casos una pila alcalina de 9 voltios nueva en el receptáculo de la pila del transmisor, siguiendo las indicaciones de polaridad marcadas. Si está utilizando el transmisor de petaca VT3L o VT3, vuelva a colocar la tapa de la pila empujando hasta que oiga un "click". Si utiliza el transmisor de micro VH3, vuelva a colocar la sección inferior del micro en su sitio deslizándola hacia arriba y volviéndola a enroscar. Sea cual sea el transmisor que utilice, déjelo apagado por el momento.

6. Haga las conexiones de cables físicas entre el conector de salida del VR3TD o VR3 y la entrada audio con nivel de micro o de línea que corresponda en su amplificador o mezcladora. Si está utilizando una toma XLR balanceada (lo cual es preferible, dado que desarrolla una señal electromagnéticamente más limpia), asegúrese de ajustar correctamente el interruptor de nivel de salida de audio del panel trasero del receptor. Si fuese necesario, puede utilizar simultáneamente tanto las salidas balanceadas como las no balanceadas. Llegados a este punto, deje su amplificador (y/o mezclador) apagado.

7. Gire el mando de volumen del VR3TD o VR3 completamente a la izquierda. Utilizando el enganche anti-tirones, conecte el adaptador de corriente AC que viene incluido a la entrada DC del panel trasero del receptor, y luego coloque el otro extremo en una salida de corriente AC normal. Pulse el interruptor de encendido del panel frontal para encender el VR3TD o VR3; el piloto verde "Power" se iluminará, si bien el resto de pilotos LED del panel frontal seguirán apagados.

8. Encienda el transmisor VT3, VT3L o VH3 (utilizando el interruptor on-off de encendido); el piloto verde "HIGH" de carga de pila se iluminará si la pila está suficientemente cargada. En este punto, el medidor RF del panel frontal del receptor se iluminará. Si está usando un receptor VR3TD, se iluminará también el piloto amarillo "A" o "B" en el panel frontal, dependiendo de cual sea la antena que esté recibiendo la señal más fuerte.


9. Ha llegado el momento de fijar los niveles audio. Conecte el amplificador y/o mezclador que tenga conectado pero mantenga su volumen al mínimo. Luego, asegúrese de que su transmisor no esté anulado ajustando su interruptor Audio a "On". Ajuste luego la posición del mando de volumen del VR3TD o VR3 totalmente a la izquierda. Si está usando el transmisor HT5 o el



# Ajuste y utilización de su sistema

## Stage 55 Series / Stage 5 Series

transmisor ST5 con un micrófono lavalier o de diadema conectados, cante o hable al micro a un nivel de ejecución normal mientras observa el medidor audio del panel frontal del SR55 o SR5. Si está usando el transmisor ST5 con un instrumento conectado, toque el instrumento a un nivel de interpretación normal mientras observa el medidor audio del panel frontal del SR55 o SR5. AF del panel frontal del VR3TD o VR3. Si se queda iluminado fijo el segmento "100%" (ganancia unitaria), con solo excursiones superiores ocasionales, entonces el nivel audio estará correctamente ajustado. Si no, utilice el destornillador de plástico que se incluye para ajustar lentamente el control de ganancia del VH3, VT3 o VT3L (mando giratorio) hasta que en el medidor de nivel AF del VR3TD o VR3 quede iluminado fijo el segmento "100%" (ganancia unitaria), con leves y ocasionales excursiones superiores. Después aumente lentamente el mando de volumen del VR3TD o VR3 a la posición de las dos en punto (ganancia unitaria) y, finalmente, ajuste el volumen de su amplificador/mezclador hasta que consiga el nivel deseado. Si está utilizando un transmisor de petaca VT3L con un micro lavalier, tenga en cuenta que la colocación del micro lavalier resulta crítica para la calidad de sonido a conseguir. Recomendamos que lo sitúe tal y como le mostramos en esta ilustración—tan cerca de sus labios como pueda pero desplazado hacia un lado (para reducir al mínimo el efecto nasal) y evitando que ninguna ropa interfiera. Tenga en cuenta también que los micrófonos **omnidireccionales** (micros que captan la señal en todas las direcciones) son más propensos a dar problemas de feedback o realimentación que los unidireccionales (**cardioides** o **supercardioides**); por lo general, podrá evitar la realimentación teniendo cuidado de no colocar ningún micrófono directamente delante de un altavoz PA (en caso de que esto sea imposible, pruebe a utilizar un ecualizador para atenuar esas frecuencias de rangos medio y alto que son las causantes del "pitido" de realimentación).



10. Si escucha alguna distorsión al nivel de volumen elegido (o si el piloto "+6" en el medidor audio se ilumina con frecuencia) primero compruebe que el interruptor de nivel de salida audio del panel trasero del VR3TD o VR3 esté correctamente ajustado. Luego, asegúrese de que la estructura de ganancia de su sistema de audio haya sido ajustada correctamente (consulte el manual de instrucciones de su mezclador y/o amplificador). Si escucha cualquier distorsión, haga lo siguiente:

- Si está usando un transmisor manual VH3 o un transmisor VT3L con un micro lavalier o de diadema conectado, le recordamos que su control de ganancia ha sido ajustado en fábrica para ofrecerle el mayor nivel para el modelo de micro concreto que esté usando, por lo que no es necesario ningún ajuste. Por esta razón, cualquier distorsión que se produzca simplemente será cuestión de un micro colocado demasiado cerca de la boca; pruebe a alejarlo un poco. Si esto no arregla el problema, utilice el destornillador que se incluye para girar lentamente a la izquierda el control de nivel de ganancia (ajuste giratorio) del VH3 o VT3L hasta que desaparezca la distorsión.
- Si está utilizando el transmisor VT3 con un instrumento como una guitarra o un bajo eléctrico, disminuya el nivel de salida del instrumento hasta que desaparezca la distorsión. De forma alternativa, puede utilizar el destornillador de plástico para girar lentamente a la izquierda el control de ganancia (ajuste giratorio) hasta que desaparezca la distorsión.

Tenga en cuenta que, tras realizar este proceso de ajuste, siempre puede disminuir el mando de volumen del VR3TD o VR3 para atenuar la señal de salida.

11. De forma opuesta, si escucha en la salida una señal ruidosa y débil al nivel de volumen que haya elegido (y con el control de volumen del receptor girado a tope a la derecha), asegúrese nuevamente de que la estructura de ganancia de su sistema de sonido haya ajustada correctamente. Si todo esto estuviese bien y la señal que viene del VR3TD o VR3 siguiese siendo débil y/o con ruidos, haga lo siguiente:

---

# Ajuste y utilización de su sistema

## Stage 55 Series / Stage 5 Series

- Si está utilizando un transmisor VH3 o VT3L con un micro lavalier o de diadema conectado, hay que tener en cuenta que su control de nivel ha sido ya fijado previamente en fábrica para ofrecer el mejor nivel posible para el micro concreto que se utilice, por lo que no debería ser necesario hacer más ajustes. Cualquier debilidad en la señal debería ser motivada por tanto por una colocación demasiado lejana del micro con respecto a los labios; pruebe a colocarlo más cerca. Si esto no le soluciona nada, utilice el destornillador que se incluye para girar lentamente hacia la derecha el control de ganancia del VH3 o VT3L hasta que la señal quede a un nivel que considere aceptable.
- Si está utilizando un transmisor VT3 con un instrumento del tipo de una guitarra o bajo eléctrico conectado, aumente el nivel de salida del instrumento hasta conseguir una señal razonable. De forma alternativa, también puede utilizar también el destornillador para girar el control de ganancia (ajuste) del VT3 lentamente hacia la derecha hasta hacer que la señal llegue a un nivel aceptable.

12. Disminuya al mínimo temporalmente el nivel de su sistema mezclador/amplificador y apague su transmisor, dejando el VR3TD o VR3 encendido. Después vuelva a colocar el nivel ajustado previamente en su amplificador/mezclador. Con el transmisor apagado, el receptor debería estar totalmente en silencio—si es así, pase al punto siguiente. Si no ocurre esto (es decir, si escucha algún tipo de ruido), puede que deba ajustar el control Squelch del panel frontal del receptor. Cuando este control está en su ajuste mínimo, el sistema VHF TD Series / VHF Series siempre permite un rango máximo sin cortes ni caídas; no obstante, dependiendo del entorno concreto en el que utilice su sistema, puede que tenga que reducir algo este rango para eliminar el ruido de banda que aparece cuando el transmisor está apagado. Para hacerlo, utilice el destornillador que se incluye para girar el control Squelch completamente a la izquierda (hasta la posición “Min”), y luego vaya subiendo lentamente la posición a la derecha hasta que el ruido desaparezca. En caso de que no se produjese ningún ruido en ninguna posición, deje este control en su posición “Min” de más a la izquierda (para tener el mayor rango posible).

13. Cuando ajuste su sistema VHF TD Series / VHF Series por primera vez en un entorno o ambiente nuevo, siempre resulta una buena idea dar una vuelta por el lugar para asegurarse de la cobertura que tiene en toda la zona de ejecución. De acuerdo a ello, disminuya el nivel de su sistema audio y encienda tanto el transmisor como el receptor. Luego, con el transmisor activo (es decir sin anulación), restaure el nivel de su sistema audio y a la vez que va hablando o cantando, o tocando su instrumento, vaya andando por toda la zona que deba cubrir. Mientras lo hace, debería ver el piloto “TX” iluminado siempre en el panel frontal del VR3TD o VR3. Si está usando un sistema VR3TD, debería ver siempre iluminado uno de los pilotos amarillo “A” y “B” en el receptor VR3TD, ocasionalmente cambiando de uno a otro para indicarle cual de las antenas está recibiendo la señal más fuerte de las dos. Intente siempre reducir al mínimo la distancia entre el transmisor y el receptor para conseguir recibir siempre la señal más potente posible desde cualquier punto de transmisión. En instalación fijas como en salas de A/V o salones de conferencias o para aplicaciones de rango ampliado (en las que el transmisor y el receptor están separados más de 50 metros), puede que le resulte recomendable colocar las antenas en un ángulo diferente a la vertical o colocar el receptor en la misma sala que los transmisores (y, si fuese necesario, alargar los cables que van a los aparatos exteriores de audio).

Congratulazioni e grazie per aver acquistato un Sistema di Radiomicrofono Samson Serie Stage 55 o Stage 5! Anche se si tratta di un prodotto progettato per essere semplice da usare, vi raccomandiamo di investire prima un po' di tempo su queste pagine, per poter poi capire pienamente come abbiamo implementate un certo numero di funzioni del tutto uniche.

Qualsiasi sistema di radiomicrofono è formato da almeno due componenti: un trasmettitore ed un ricevitore e, per poter funzionare correttamente, entrambi devono essere sintonizzati sullo stesso canale (ovvero la medesima frequenza radio).\* Il sistema Samson Serie Stage 55 o Stage 5 che avete acquistato opera nell'intervallo di frequenze tra i 174,6 e i 213,2 MHz ed è composto da un ricevitore SR55 o SR5 e da uno dei seguenti trasmettitori: il trasmettitore da cintura ST5 (per microfono lavalier o headset), il trasmettitore da cintura ST5 (per strumenti) o il trasmettitore con microfono a mano HT5. Per ragioni di convenienza e sicurezza, i sistemi Serie Stage 55 e Stage 5 sono confezionati in una valigia da trasporto in plastica polipropilene, su misura e resistente agli urti, capace di contenere tutti i componenti (per ulteriori informazioni, consultate l'Appendice B).

Il trasmettitore da cintura ST5L è dotato di una presa mini jack phono autobloccante da 3,5 mm per il collegamento dei vari sistemi di trasmissione della Serie Stage che comprendono:

LM5 - Microfono a Condensatore di tipo Lavalier  
HS5 - Microfono a Condensatore di tipo Headset  
GC5 - Cavo "heavy-duty" per Chitarra/Strumenti

Il trasmettitore per microfono a mano HT5 è dotato di elemento microfonico dinamico Q7 Samson al neodimio.

**\* I vostri ricevitore e trasmettitore sono stati preimpostati in fabbrica in modo da utilizzare lo stesso canale.**

Il ricevitore SR5 fornito con il sistema di radiomicrofono Serie STAGE 5 sfrutta tecnologia "non-diversity" e incorpora una singola antenna, per semplicità d'uso e un costo minimo. Il ricevitore SR55 fornito con il sistema Serie STAGE 55 sfrutta una tecnologia avanzata chiamata "Diversity," per la quale un singolo chassis ospita due antenne (chiamate "Antenna A" e "Antenna B") ed un circuito di ricezione. Un circuito di progettazione avanzata controlla di continuo i segnali in radiofrequenza (RF) dalle due antenne e determina quale delle due presenta la ricezione più pulita ed elevata, commutandone automaticamente (e silenziosamente) il segnale al ricevitore. In questo modo potete mantenere il collegamento di comunicazione radio in un'area molto più ampia di quella che dimostrano ricevitori a singola antenna, eliminando virtualmente cadute di segnale dovute a percorsi multipli, interferenze e problemi di cancellazione di fase. Inoltre, uno speciale circuito di collegamento di tipo "sample-and-hold" assicura il mantenimento costante della corretta correlazione di fase, senza nessun rumore o schiocco durante la commutazione tra le antenne. Il risultato è una prestazione che supera quella dei comuni sistemi "non-diversity" e la più elevata qualità e fedeltà audio rispetto a **qualsiasi** sistema di radiomicrofono. Infine, la presenza di un circuito di riduzione del rumore genera un suono di chiarezza cristallina che riduce al minimo rumore e sibilo di sottofondo.


---

# Introduzione

In questo manuale, troverete una descrizione dettagliata delle caratteristiche del vostro sistema Serie Stage 55 o Stage 5, una visita guidata attraverso tutti i suoi componenti, istruzioni passo a passo per il collegamento del sistema e le specifiche complete. Se avete acquistato il vostro sistema Serie 55 o Serie 5 negli Stati Uniti, troverete anche inclusa una cartolina di garanzia: non dimenticate di compilarla e spedirla per posta! In questo modo potrete ricevere supporto tecnico "on line" e ci permetterete di inviarti, in futuro, informazioni aggiornate sui prodotti Samson. Se avete acquistato il vostro sistema Serie Stage 55 o Stage 5 al di fuori degli Stati Uniti, per i dettagli di garanzia contattate il vostro distributore locale.

NOTA SPECIALE per gli utenti Italiani. Se mai vi dovesse accadere che il vostro sistema Serie Stage 55 o Stage 5 avesse bisogno di un intervento in assistenza, contattate la **m. casale bauer** telefonicamente allo 051 - 766.648 o via mail all'indirizzo [info@casalebauer.com](mailto:info@casalebauer.com). Vi preghiamo di conservare la confezione e i materiali dell'imballo originale e nel caso fosse necessario, se possibile, di usarli per spedire il sistema al centro di assistenza.

# Visita GUIDATA - il Pannello Frontale dell'SR55



**1: Antenne (A e B)** - per garantirne il posizionamento ottimale, le antenne sono montate in modo da permetterne la rotazione completa. In condizioni normali, sia l'Antenna A (a sinistra) che l'Antenna B (a destra) vanno poste in posizione verticale. Per ragioni di convenienza durante il trasporto dell'SR55, è possibile ripiegare entrambe le antenne verso l'interno. Per ulteriori informazioni sul posizionamento delle antenne, consultate la sezione dedicata a "Il Collegamento e l'Uso del Sistema Serie Stage 55 / Stage 5" a pag. 10 di questo manuale.

**2: Controllo di Volume** - è il controllo che regola il segnale audio presentato in uscita ad entrambe le prese d'uscita bilanciate e sbilanciate del pannello posteriore. Il livello di riferimento lo si ottiene quando il controllo è ruotato completamente in posizione oraria.

**3: Misuratore Audio** - è un display "a scala" (simile ai "VU meter" a barra degli apparecchi audio) che indica l'intensità del segnale audio in ingresso. Quando è acceso il segmento a "0", il segnale è ottimizzato al guadagno unitario; quando è acceso il segmento a "+6", il segnale è in sovraccarico. Quando è acceso solo il segmento a "-20" completamente a sinistra, l'intensità del segnale in ingresso è pari solo al 10% del livello ottimale. Se tutti i segmenti sono spenti, il segnale non c'è oppure è davvero debole. Per ulteriori informazioni, consultate la sezione dedicata a "Il Collegamento e l'Uso del Sistema Serie Stage 55 / Stage 5" a pag. 10 di questo manuale.


**4: Controllo di Squelch** - è il controllo che determina l'intervallo massimo dell'SR55 prima della caduta del segnale audio. Anche se lo si può regolare tramite il cacciavite in plastica fornito in dotazione, andrebbe normalmente lasciato alla regolazione effettuata dalla fabbrica. Per ulteriori informazioni, consultate la sezione dedicata a "Il Collegamento e l'Uso del Sistema Serie Stage 55 / Stage 5" a pag. 10 di questo manuale.

**5: LED ANT A/B** - durante la ricezione del segnale, uno di questi LED è acceso in giallo, ad indicare l'antenna in uso corrente, la "A" (a sinistra) o la "B" (a destra). L'SR55 controlla costantemente le sue due antenne e sceglie automaticamente quella che riceve il segnale più forte e più chiaro. Questa commutazione, chiamata "**Diversity**", è completamente inudibile, ma aumenta effettivamente l'intervallo globale eliminando virtualmente potenziali problemi di interferenze e cancellazioni di fase.


**6: Misuratore RF** - è un display "a scala" (simile ai "VU meter" a barra degli apparecchi audio) che indica l'intensità del segnale radio in ingresso. Quando è acceso il segmento del "100%", il segnale RF in ingresso è interamente modulato ed è al livello ottimale. Quando è acceso solo il secondo segmento a sinistra del "10%", il segnale in ingresso è solo al 10% dell'intensità ottimale. Se tutti i segmenti sono spenti, il segnale non c'è oppure è davvero debole. Per ulteriori informazioni, consultate la sezione dedicata a "Il Collegamento e l'Uso del Sistema Serie Stage 55 / Stage 5" a pag. 10 di questo manuale.

**7: Interruttore di Accensione** - usatelo per accendere e spegnere l'SR55.

# Visita GUIDATA - il Pannello Posteriore dell'SR55



**1: Ingresso in CC** - collegate qui l'adattatore di alimentazione da 12 volt, 250 mA in dotazione, tramite il supporto anti-strappo, come mostrato nel disegno che segue. **ATTENZIONE:** la sostituzione dell'alimentatore con un altro di qualsiasi tipo può causare danni severi all'SR55 ed invalida la garanzia.



**L'uso del supporto anti-strappo:** avvolgete il filo ad anello e fatelo passare attraverso il supporto anti-strappo, poi fate passare la spina dell'adattatore dentro l'anello, in modo da creare un nodo.


**2: Uscita Bilanciata\*** - usate questa presa XLR bilanciata elettronicamente a bassa impedenza (600 Ohm) per il collegamento dell'SR55 ad apparecchiature audio professionali (a +4). Ecco il collegamento dei Pin: Pin 1 a massa (calza), Pin 2 positivo (caldo) e Pin 3 negativo (freddo).

**3: Interruttore di Livello dell'Uscita Audio** - regola il livello di attenuazione del segnale audio in uscita alla presa bilanciata (confrontate il punto #4 sotto) a -20 dBm (a livello di linea) o a -40 dBm (a livello microfonico). Per ulteriori informazioni, consultate la sezione dedicata a "Il Collegamento e l'Uso del Sistema Serie Stage 55 / Stage 5" a pag. 10 di questo manuale.

**4: Uscita Sbilanciata\*** - usate questa presa jack da 1/4" sbilanciata ad alta impedenza (5 kOhm) per il collegamento dell'SR55 ad apparecchiature audio di largo consumo (a -10). Ecco il collegamento: punta caldo, manicotto a massa.

\* Se lo si desidera, è possibile usare simultaneamente entrambe le uscite bilanciata e sbilanciata.

# Visita GUIDATA - il Pannello Frontale dell'SR5



**1: Antenna** - per garantirne il posizionamento ottimale, l'antenna è montata in modo da permettere la rotazione completa. In condizioni normali, l'Antenna va posta in posizione verticale. Inoltre, per ragioni di convenienza durante il trasporto dell'SR5, è possibile ripiegarla verso l'interno. Per ulteriori informazioni sul posizionamento delle antenne, consultate la sezione dedicata a "Il Collegamento e l'Uso del Sistema Serie Stage 55 / Stage 5" a pag. 10 di questo manuale.

**2: Controllo di Volume** - è il controllo che regola il segnale audio presentato in uscita ad entrambe le prese d'uscita bilanciata e sbilanciata del pannello posteriore. Il livello di riferimento lo si ottiene quando il controllo è ruotato completamente in posizione oraria.

**3: Misuratore Audio** - è un display "a scala" (simile ai "VU meter" a barra degli apparecchi audio) che indica l'intensità del segnale audio in ingresso. Quando è acceso il segmento a "0", il segnale è ottimizzato al guadagno unitario; quando è acceso il segmento a "+6", il segnale è in sovraccarico. Quando è acceso solo il segmento a "-20" completamente a sinistra, l'intensità del segnale in ingresso è pari solo al 10% del livello ottimale. Se tutti i segmenti sono spenti, il segnale non c'è oppure è davvero debole. Per ulteriori informazioni, consultate la sezione dedicata a "Il Collegamento e l'Uso del Sistema Serie Stage 55 / Stage 5" a pag. 10 di questo manuale.


**4: Controllo di Squelch** - è il controllo che determina l'intervallo massimo dell'SR5 prima della caduta del segnale audio. Anche se lo si può regolare tramite il cacciavite in plastica fornito in dotazione, andrebbe normalmente lasciato alla regolazione effettuata dalla fabbrica. Per ulteriori informazioni, consultate la sezione dedicata a "Il Collegamento e l'Uso del Sistema Serie Stage 55 / Stage 5" a pag. 10 di questo manuale.

**5: LED "TX"** - si accende quando dall'SR5 viene ricevuto un segnale portante di intensità sufficiente.


**6: Misuratore RF** - è un display "a scala" (simile ai "VU meter" a barra degli apparecchi audio) che indica l'intensità del segnale radio in ingresso. Quando è acceso il segmento del "100%", il segnale RF in ingresso è interamente modulato ed è al livello ottimale. Quando è acceso solo il secondo segmento a sinistra del "10%", il segnale in ingresso è solo al 10% dell'intensità ottimale. Se tutti i segmenti sono spenti, il segnale non c'è oppure è davvero debole. Per ulteriori informazioni, consultate la sezione dedicata a "Il Collegamento e l'Uso del Sistema Serie Stage 55 / Stage 5" a pag. 10 di questo manuale.

**7: Interruttore di Accensione** - usatelo per accendere e spegnere l'SR5.

# Visita GUIDATA - il Pannello Posteriore dell'SR5



**1: Ingresso in CC** - collegate qui l'adattatore di alimentazione da 12 volt, 250 mA in dotazione, tramite il supporto anti-strappo, come mostrato nel disegno che segue. **ATTENZIONE:** la sostituzione dell'alimentatore con un altro di qualsiasi tipo può causare danni severi all'SR5 ed invalida la garanzia.



**L'uso del supporto anti-strappo:** avvolgete il filo ad anello e fatelo passare attraverso il supporto anti-strappo, poi fate passare la spina dell'adattatore dentro l'anello, in modo da creare un nodo.

**2: Uscita Bilanciata\*** - usate questa presa XLR bilanciata elettronicamente a bassa impedenza (600 Ohm) per il collegamento dell'SR5 ad apparecchiature audio professionali (a +4). Ecco il collegamento dei Pin: Pin 1 a massa (calza), Pin 2 positivo (caldo) e Pin 3 negativo (freddo).


**3: Interruttore di Livello dell'Uscita Audio** - regola il livello di attenuazione del segnale audio in uscita alla presa bilanciata (confrontate il punto #4 sotto) a -20 dBm (a livello di linea) o a -40 dBm (a livello microfonico). Per ulteriori informazioni, consultate la sezione dedicata a "Il Collegamento e l'Uso del Sistema Serie Stage 55 / Stage 5" a pag. 10 di questo manuale.

**4: Uscita Sbilanciata\*** - usate questa presa jack da 1/4" sbilanciata ad alta impedenza (5 kOhm) per il collegamento dell'SR55 ad apparecchiature audio di largo consumo (a -10). Ecco il collegamento: punta caldo, manicotto a massa.

\* Se lo si desidera, è possibile usare simultaneamente entrambe le uscite bilanciata e sbilanciata.



## Visita GUIDATA - L'ST5




**1: Connettore di ingresso** - è qui che va collegato l'apparecchio in ingresso. L'ST5 viene fornito con un microfono lavalier o headset, oppure con un robusto cavo per strumenti che termina con un jack da 1/4". Tutti e tre vanno collegati al trasmettitore tramite un mini-jack phono autobloccante da 3,5 mm.


**2: Misuratore del livello della Batteria** - è un insieme di tre LED multicolori che indica lo stato relativo di carica della batteria installata: bassa (rosso), media (giallo) o elevata (verde). Quando si accende l'ST5 o l'SR5, si accende anche uno (o più di uno) di questi LED (confrontate il punto 5 alla prossima pagina). Quando sono tutti e tre accesi, la carica della batteria è al massimo. Quando è acceso il solo indicatore rosso "low" (bassa), le prestazioni in RF sono degradate ed è necessario sostituire la batteria.

**3: Interruttore Audio on-off** - quando lo si regola su "on", il segnale audio viene trasmesso. Quando lo si regola su "off", il segnale audio viene escluso. Dato che durante l'esclusione il segnale portante rimane attivo, non viene trasmesso alcun rumore tipo "pop". Notate che spegnendo questo interruttore **non** si spegne il trasmettitore: semplicemente si esclude temporaneamente la trasmissione del segnale audio. Quando sapete che per un certo periodo non userete il trasmettitore, spengetelo tramite l'interruttore di accensione (confrontate il punto 5 alla prossima pagina).

**4: Sportello della Batteria** - per aprire lo sportello della batteria dell'ST5L o dell'ST5 e accedere all'interruttore di accensione (confrontate il punto 5 alla prossima pagina) e al controllo di Guadagno (confrontate il punto 6 alla prossima pagina), premete gentilmente verso l'interno questi due incavi.



## Visita GUIDATA - L'ST5



**5: Interruttore di Accensione\*** - usatelo per accendere e spegnere l'ST5 (per conservare la carica della batteria, quando non lo usate accertatevi di averlo spento).


**6: Interruttore di Attenuazione** - il trasmettitore ST5 dispone di un interruttore di Attenuazione che permette di scegliere il livello d'ingresso a "0dB" o a "-15dB". Se usate un microfono o uno strumento con un elevato segnale in uscita, provate prima a regolare il controllo di Guadagno, come spiegato nel prossimo paragrafo. Poi, se non riuscite ad attenuarne abbastanza il segnale con il controllo di Guadagno, usate il cacciavite in plastica in dotazione (confrontate il punto 9 sotto) per ruotare l'interruttore di Attenuazione dell'ST5 nella posizione in senso anti-orario al livello di "-15dB".

**7: Controllo di Guadagno (trimmer)** - è un controllo del guadagno in ingresso che, dalla fabbrica, è stato regolato al livello nominale, per cui vi raccomandiamo di regolarlo solo se il segnale è troppo alto o troppo basso. Ad ogni buon conto, se necessario, potete usare il cacciavite in plastica in dotazione (confrontate il punto 9 sotto) per alzare o abbassare il controllo di guadagno dell'ST5. Per ulteriori informazioni consultate la sezione dedicata a "Il Collegamento e l'Uso del Sistema Serie Stage 55 / Stage 5" a pag. 10 di questo manuale.

**8: Compartimento della Batteria** - è qui che va inserita la batteria alcalina standard da 9 volt, facendo attenzione a rispettare le indicazioni di polarità positiva e negativa riportati. Vi raccomandiamo batterie tipo Duracell MN 1604. Anche se è possibile usare batterie tipo Ni-Cad ricaricabili, queste non sono in grado di fornire una corrente adeguata per più di quattro ore. **ATTENZIONE:** non inserite la batteria a rovescio, dato che questo potrebbe causare danni severi all'ST5, invalidando la garanzia.

**9: Cacciavite in plastica** - progettato specificamente per la regolazione del controllo di Guadagno dell'ST5 (confrontate il punto 7 sopra) e/o il controllo di Squelch del ricevitore (confrontate il punto 4 a pag. 5 e a pag. 7). Per ulteriori informazioni consultate la sezione dedicata a "Il Collegamento e l'Uso del Sistema Serie Stage 55 / Stage 5" a pag. 10 di questo manuale.

\* Per evitare rumori tipo "pop" o tipo "schiocchi", prima di accendere o spegnere il trasmettitore escludete (in "mute") il segnale audio dal mixer esterno o dall'amplificatore.



**1: Interruttore Audio on-off** - quando lo si regola su "on", il segnale audio viene trasmesso. Quando lo si regola su "off", il segnale audio viene escluso. Dato che durante l'esclusione il segnale portante rimane attivo, non viene trasmesso alcun rumore tipo "pop". Notate che spegnendo questo interruttore **non** si spegne il trasmettitore: semplicemente si esclude temporaneamente la trasmissione del segnale audio. Quando sapete che per un certo periodo non userete l'HT5, spegnetelo tramite l'interruttore di accensione (confrontate il punto 3 sotto).


**2: Misuratore del livello della Batteria** - è un insieme di tre LED multicolori che indica lo stato relativo di carica della batteria installata: bassa (rosso), media (giallo) o elevata (verde). Quando si accende l'HT5, si accende anche uno (o più di uno) di questi LED (confrontate il punto 3 sotto). Quando sono tutti e tre accesi, la carica della batteria è al massimo. Quando è acceso il solo indicatore rosso "low" (bassa), le prestazioni in RF sono degradate ed è necessario sostituire la batteria.

**3: Interruttore di Accensione\*** - usatelo per accendere e spegnere l'HT5 (per conservare la carica della batteria, quando non lo usate accertatevi di averlo spento).

**4: Controllo di Guadagno (trimmer)** - è un controllo della sensibilità in ingresso che, dalla fabbrica, è stato regolato al livello ottimale per la specifica capsula microfonica fornita con il vostro sistema Serie Stage 55 o Stage 5, per cui vi raccomandiamo di non regolarlo manualmente. Ad ogni buon conto, se necessario, potete usare il cacciavite in plastica in dotazione per alzare o abbassare il livello d'ingresso. Per ulteriori informazioni consultate la sezione dedicata a "Il Collegamento e l'Uso del Sistema Serie Stage 55 / Stage 5" a pag. 10 di questo manuale.

**5: Compartimento della Batteria** - è qui che va inserita la batteria alcalina standard da 9 volt, facendo attenzione a rispettare le indicazioni di polarità positiva e negativa riportati. Vi raccomandiamo batterie tipo Duracell MN 1604. Anche se è possibile usare batterie tipo Ni-Cad ricaricabili, queste non sono in grado di fornire una corrente adeguata per più di quattro ore. **ATTENZIONE:** non inserite la batteria a rovescio, dato che questo potrebbe causare danni severi all'HT5 e invalidando la garanzia.

\* Per evitare rumori tipo "pop" o tipo "schiocchi", prima di accendere o spegnere il trasmettitore escludete (in "mute") il segnale audio dal mixer esterno o dall'amplificatore.



---

# Il Collegamento e l'Uso del Sistema Serie Stage 55 /Stage 5

La procedura di base per la regolazione e l'uso del vostro Sistema di Radiomicrofono Serie Stage 55 o Stage 5 richiede solo pochi minuti.

1. Affinché il Sistema Serie Stage 55 / Stage 5 funzioni correttamente, sia il ricevitore che il trasmettitore devono essere regolati sullo stesso canale. Togliete il Sistema dall'imballo (conservatelo per eventuali future spedizioni in assistenza) e accertatevi che il ricevitore ed il trasmettitore forniti siano regolati sullo stesso canale. Se i canali non corrispondono, contattate il vostro distributore o, se l'acquisto è avvenuto negli Stati Uniti, il Supporto Tecnico Samson all'1-800-372-6766.

2. Posizionate il ricevitore nel punto in cui lo userete (la regola di buon senso generale è di mantenere il "contatto visivo" tra il ricevitore e il trasmettitore in modo che la persona che usa o indossa il trasmettitore sia in grado di vedere il ricevitore). Estendete l'antenna o le antenne e mettetele in posizione verticale.

3. Accertatevi che l'interruttore di accensione del trasmettitore da cintura ST5 o con microfono a mano HT5 sia regolato su "Off".

4a. Se il vostro sistema è dotato di un trasmettitore da cintura ST5, premete gentilmente verso l'interno su entrambi gli incavi di rilascio dello sportello della batteria, in modo da aprirlo. Notate che si tratta di una copertura a cerniera che si suppone non debba essere rimossa dal contenitore del trasmettitore. Vi preghiamo di fare attenzione nell'aprire questo sportello, dato che aprendolo con troppa forza distruggereste la cerniera.

4b. Se il vostro Sistema è dotato di un trasmettitore con microfono a mano HT5, svitatene la parte inferiore ruotandola in senso antiorario e poi toglietela facendola scivolare via.

5. Mettete una batteria alcalina da 9 volt nuova nel compartimento per la batteria del trasmettitore, facendo attenzione ad osservare le indicazioni sulla polarità. Se disponete di un trasmettitore da cintura ST5, richiudete lo sportello della batteria premendolo gentilmente fino a sentirlo chiudersi con uno scatto. Se usate un trasmettitore con microfono a mano HT5, richiudetene la parte inferiore facendola scivolare in posizione e riavvitandola. Qualunque sia il trasmettitore di cui disponete, per il momento lasciatelo spento.


6. Effettuate fisicamente il collegamento tra la presa d'uscita dell'SR55 o dell'SR5 e l'ingresso audio a livello di linea o microfonic del mixer o dell'amplificatore. Se usate la presa XLR bilanciata (da preferire, dato che fornisce un segnale più pulito dal punto di vista elettromagnetico), accertatevi di aver regolato correttamente l'interruttore di Livello d'Uscita del Segnale Audio nel pannello posteriore. Se lo si desidera, è possibile usare contemporaneamente entrambe le uscite bilanciata e sbilanciata. Per il momento, lasciate spento l'amplificatore (e/o il mixer).

7. Ruotate il controllo di Volume dell'SR55 o dell'SR5 completamente in senso antiorario. Usando il supporto anti-strappo, collegate l'adattatore di alimentazione fornito in dotazione alla presa in CC del pannello posteriore dell'SR55 o dell'SR5, poi collegate l'adattatore ad una normale presa di corrente. Accendete l'SR55 o l'SR5 tramite l'apposito interruttore del pannello frontale; vedrete accendersi il LED "Power" verde, mentre tutti gli altri LED del pannello frontale rimarranno spenti.

8. Accendete il trasmettitore ST5 o HT5 (usando il loro interruttore di accensione); se la batteria è sufficientemente carica, si accenderanno tutti e tre i LED di misura della batteria. A questo punto, si accenderà il misuratore RF del pannello frontale del ricevitore. Se usate un ricevitore SR55, si accenderà anche uno dei LED gialli "A" oppure "B" del pannello frontale, a seconda di quale delle due antenne riceve il segnale più forte.

# Il Collegamento e l'Uso del Sistema Serie Stage 55 /Stage 5

9. È ora di regolare i livelli audio. Accendete l'amplificatore e/o il mixer collegato ma mantenete i controlli di livello del tutto chiusi. Assicuratevi che l'audio dal trasmettitore non sia stato escluso, regolandone l'interruttore Audio su "On." Regolate poi il controllo di Volume dell'SR55 o dell'SR5 del tutto in senso antiorario. Se usate il trasmettitore HT5 oppure il trasmettitore ST5 con un microfono lavalier o headset collegato, cantate o parlate nel microfono ad un normale livello di esecuzione e osservate intanto il Misuratore Audio del pannello frontale dell'SR55 o dell'SR5. Se usate il trasmettitore ST5 ed avete collegato uno strumento, suonatelo ad un normale livello di esecuzione e osservate intanto il Misuratore Audio del pannello frontale dell'SR55 o dell'SR5. Se vedete accendersi di continuo il segmento a "0" (guadagno unitario), con qualche occasionale escursione a livelli più elevati, allora il livello audio è regolato correttamente. Se non lo è, usate il cacciavite in plastica in dotazione per regolare delicatamente il controllo di Guadagno (trimmer) dell'HT5 o dell'ST5 fino a quando il segmento a "0" (guadagno unitario) del Misuratore Audio dell'SR55 o dell'SR5 non si accende di continuo (con occasionali escursioni verso livelli più elevati). Poi alzate lentamente il controllo di volume dell'SR55 o dell'SR5 fino alla posizione "a ore 2" (guadagno unitario) e infine regolate il volume del mixer e dell'amplificatore fino ad ottenere il livello desiderato. Se usate un trasmettitore da cintura ST5 con un microfono a lavalier, notate che la qualità del suono dipende fortemente dal corretto posizionamento del lavalier. Vi raccomandiamo di posizionarlo come mostrato nel disegno a destra, il più vicino possibile alla bocca ma verso uno dei lati (per minimizzare i suoni nasali) e in modo che non venga coperto dai vestiti. Inoltre, tenete a mente che i microfoni **omni** (che riprendono il segnale da tutti i lati) sono più soggetti a problemi di feedback rispetto ai microfoni **unidirezionali (cardioidi o supercardioidi)**. In generale, potete evitare problemi di feedback facendo attenzione a non usare qualsiasi microfono direttamente davanti alle casse (se non potete evitarlo, provate ad usare un equalizzatore per attenuare le frequenze medie o acute che causano i "fischii" di feedback).



10. Se al livello di volume voluto avvertite distorsione (o se il segmento LED a "+6" del Misuratore Audio si accende di frequente), controllate prima che l'interruttore del Livello Audio in Uscita del pannello posteriore dell'SR55 o dell'SR5 sia regolato correttamente. Poi, accertatevi che la struttura di guadagno del vostro sistema audio sia regolata correttamente (per i dettagli, consultate il manuale d'uso del mixer e/o dell'amplificatore). Ecco cosa fare se ancora avvertite distorsione.

- Se usate un trasmettitore con microfono a mano HT5 o un trasmettitore ST5 con un microfono lavalier o headset collegato, il loro controllo di Guadagno è stato preimpostato in fabbrica in modo da fornire il livello ottimale per il modello di microfono in uso e non dovrebbe essere necessaria alcuna regolazione. Qualsiasi eventuale distorsione dovrebbe semplicemente essere dovuta ad un uso del microfono troppo vicino alla bocca: provate ad allontanarlo. Se in questo modo non risolvete il problema, usate il cacciavite in plastica in dotazione per ruotare lentamente il controllo di Guadagno (trimmer) in senso antiorario fino a quando la distorsione non scompare.
- Se usate un trasmettitore ST5 al quale avete collegato uno strumento come un basso o una chitarra elettrica, abbassate il livello d'uscita dello strumento fino quando la distorsione non scompare. In alternativa, potete usare il cacciavite in plastica in dotazione per ruotare lentamente il controllo di Guadagno (trimmer) dell'ST5 in senso antiorario fino a quando la distorsione non scompare.

Durante questa procedura di regolazione, se necessario, potete in qualsiasi momento abbassare il controllo di Volume dell'SR55 o dell'SR5 per attenuare ulteriormente il segnale in uscita.

---

# Il Collegamento e l'Uso del Sistema Serie Stage 55 /Stage 5

11. Al contrario, se al livello di volume voluto (e col controllo di Volume del ricevitore ruotato completamente in senso orario) il segnale è debole e/o disturbato, accertatevi nuovamente che l'interruttore di Livello dell'Uscita Audio del pannello posteriore dell'SR55 o dell'SR5 sia regolato correttamente e che anche la struttura di guadagno del vostro sistema audio sia regolata correttamente. Ecco cosa fare se il segnale in arrivo dall'SR55 o dall'SR5 è ancora debole e/o disturbato.

- Se usate un trasmettitore HT5 o un trasmettitore ST5 con un microfono lavalier o headset collegato, il loro controllo di Guadagno è stato preimpostato in fabbrica in modo da fornire il livello ottimale per il modello di microfono in uso, per cui non dovrebbe essere necessaria nessuna regolazione. Qualsiasi problema di debolezza del segnale dovrebbe quindi semplicemente essere causato dalla distanza del microfono dalla bocca: provate ad avvicinarlo. Se in questo modo non risolvete il problema, usate il cacciavite in plastica in dotazione per ruotare lentamente il controllo di Guadagno (trimmer) dell'HT5 o dell'ST5 in senso orario, fino ad ottenere un livello di segnale accettabile.
- Se usate un trasmettitore ST5 collegato a uno strumento come un basso o una chitarra elettrica, alzate il livello in uscita dello strumento fino ad ottenere un buon segnale. In alternativa, potete usare il cacciavite in plastica in dotazione per ruotare lentamente il controllo di Guadagno (trimmer) dell'ST5 in senso orario, fino a ottenere un livello di segnale accettabile.

12. Chiudete temporaneamente il livello del sistema mixer/amplificatore e spegnete il trasmettitore, lasciando l'SR55 o l'SR5 acceso. Poi riportate il volume del mixer/amplificatore alla regolazione precedente. Col trasmettitore spento, l'uscita del ricevitore dovrebbe essere completamente silenziosa: se lo è, andate al punto successivo. Se non lo è (ovvero se sentite rumori), va regolato il controllo di Squelch del pannello frontale del ricevitore. Quando il controllo di Squelch è alla regolazione minima, il sistema Serie Stage 55 / Stage 5 fornisce sempre l'intervallo massimo prima della caduta del segnale. Però, a seconda delle particolari condizioni ambientali in cui usate il vostro sistema, può essere in qualche modo necessaria la riduzione dell'intervallo di ricezione, per eliminare rumore in banda o interferenze presenti a ricevitore spento. Per farlo, usate il cacciavite in dotazione per ruotare il controllo di Squelch completamente in senso antiorario (in posizione "Min"), poi alzatelo lentamente in senso orario fino a far scomparire il rumore. Se in nessuna delle posizioni c'è rumore, lasciatelo nella posizione di "Min", completamente in senso antiorario (in modo da ottenere il massimo intervallo globale possibile).


13. Quando effettuate la regolazione iniziale del sistema Serie Stage 55 o Serie Stage 5 in un ambiente nuovo, è sempre buona idea un giro di ricognizione, per accertarsi che nell'intera area di esecuzione ci sia copertura di segnale. Per farlo, chiudete il volume del sistema audio e accendete sia il trasmettitore che il ricevitore. Poi, a trasmettitore non escluso (non "in mute"), ripristinate il livello del sistema audio e parlando, cantando o suonando lo strumento collegato, camminate nell'intera area da coprire. Mentre lo fate, il LED "TX" del pannello frontale dell'SR55 o dell'SR5 dovrebbe rimanere costantemente acceso. Se usate un sistema Serie Stage 55, uno dei due LED gialli "A" o "B" del ricevitore SR55 dovrebbe sempre essere acceso, pur cambiando di tanto in tanto, per mostrare quale delle due antenne riceve il segnale più elevato. Cercate sempre di diminuire al minimo possibile la distanza tra il trasmettitore e il ricevitore, in modo da ottenere il segnale più elevato possibile in tutti i punti di trasmissione voluti. Nelle installazioni fisse, come nelle presentazioni aziendali o nelle installazioni Audio/Video, oppure nelle applicazioni a grande distanza (dove la distanza tra trasmettitore e ricevitore supera i 50 m), può essere necessario angolare diversamente l'antenna o le antenne del ricevitore rispetto alla posizione in verticale, oppure installare il ricevitore nella stessa stanza del trasmettitore (e, se necessario, estendere il cablaggio verso gli altri apparecchi audio in posizione remota).

Se avete seguito tutte le istruzioni sopra e avete ancora delle difficoltà, contattate il vostro distributore locale o, se avete acquistato il sistema negli Stati Uniti, chiamate il Supporto Tecnico Samson (1-800-372-6766) tra le 9 AM e le 5 PM EST.

---

## Appendix A: Carrying Case

To ensure the longevity of your Stage 55 Series / Stage 5 Series system, and for convenience when on the road, your Stage 55 Series / Stage 5 Series system includes an impact-resistant polypropylene plastic carrying case with foam rubber padding. As shown in the illustration below, custom cutouts in the interior padding provide secure placement for all components in your system.



# Specifications/Caractéristiques techniques/Technische Daten/Especificaciones técnicas/Specifiche

## Transmitter / Emetteur / Sender / Transmisor / Trasmittitore (ST5 and HT5):

Transmission Mode	Frequency modulation, 80KF3E, 15 kHz peak deviation
Frequency Range	173.80 MHz to 213.20 MHz, 25 frequencies
Band A (European / UK models)	160.10 to 177.90 MHz
Band B (European / UK models)	189.10 to 210.10 MHz
OSC System	Crystal controlled, x12 multiplication
RF Power	20 mW (USA models), 10 mW [(2 mW ERP) European / UK models]]
Operating Range	300 ft.
Frequency Stability	± 1% @ 1 kHz
Approvals	Complies with ETS 300 422 and FCC Part 74
Radiating Harmonic and Spurious Emission	Below limits of applicable regulations
Antenna Type	Internal
Audio Frequency Response	40 Hz to 15 kHz ±3 dB
Pre-Emphasis	50 µSec
Noise Reduction System	NE571 based compandor
Signal To Noise Ratio	> 100 dB
Maximum Input Level	0 dBv (ST5), -20 dBv (VH3)
T.H.D.	< 1% @ 1 kHz
Current Consumption	34 mA (typical)
Battery Life (MN1604 9-volt alkaline)	6 hours (typical)
Operating Temperature	-10 to +55 degrees C
Controls	ST5 Power On/Off, Audio On/Off, Attenuation (switch), Level Control (Trimpot) HT5 Power On/Off, Audio On/Off, Level Control (Trimpot)
LED Indicator	Battery high/medium/low
Dimensions	ST5 65 (W) x 22 (H) x 100 (D) mm (2.6 x .87 x 4 in.) HT5 37 (W) x 233 (H) mm (1.46 x 9.17 in.)
Weight	ST5 100 grams • 3.55 oz. HT5 200 grams • 7.1 oz.

## Transmitter / Emetteur / Sender / Transmisor / Ricevitore (ST5 and HT5):

Receiving System	SR55 Single conversion Superheterodyne, Diversity
SR5	Single conversion Superheterodyne, Non-Diversity
Frequency Range	173.80 MHz to 213.20 MHz, 25 frequencies
Band A (European / UK models)	160.10 to 177.90 MHz
Band B (European / UK models)	189.10 to 210.10 MHz
Receiving Mode	80KF3E
Sensitivity	< 3 µV for 20 dB SINAD, < 10 µV for 50 dB S/N
Selectivity	120 kHz BW, nominal @ -6 dB, ± 300 kHz (adj CH), -75 dB
Squelch Sensitivity	3 µV to 250 µV adjustable
Intermediate Frequency	10.7 MHz
Local Oscillator System	Crystal controlled
Noise Reduction System	NE571 based compandor
De-emphasis	50 µsec.
Signal To Noise Ratio	> 100 dB (IHF-A) line out, > 90 dB (IHF-A), mic out
Audio Frequency Response	40 Hz to 15 kHz ±3 dB
T.H.D.	< 1% @ 1 kHz
Audio Output Levels	-10dB unbalanced (1/4" phone connector), -20 dBm / -40 dBm balanced (XLR connector)
Audio Output Impedance	5 kΩ unbalanced, 600 Ω balanced
Antennas	1/4 wavelength telescopic
Operating Temperature	-10 to +55 degrees C
Controls	Volume, Squelch, Power
LED Indicators	SR55 Antenna A or B (2 LEDs) / AF Level (6 LEDs) / RF Level (6 LEDs)
SR5	TX On / AF Level (6 LEDs) / RF Level (6 LEDs)
Power Requirement	12 Volts DC, 100 mA typical (110 mA max.), AC adapter supplied
Dimensions (W x H x D, without antennas)	216 x 44 x 116 mm (8.5 x 1.75 x 4.6 in.)
Weight (including antennas)	20 g • 0.75 lb



---

# Notes

# **SAMSON**

Samson Technologies Corp. 575 Underhill Blvd., Syosset, NY, 11791(516)364-2244(516)364-3888




## Declaration of Conformity

Date of issue: 10/07/2004  
Equipment: Wireless Microphone System  
Model #: Receivers: SR5, SR55 Transmitters: HT5, ST5  
Class: Samson Stage 5 and 55 Series - 174MHz to 216MHz


Manufacturer: SAMSON TECHNOLOGIES CORPORATION  
Address: 575 Underhill Boulevard, Syosset, New York 11791 USA

This is to certify that the aforementioned equipment is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the R&TTE Directive (1999/5/EC)

Applicable Standards	Title
EN 60065:2002	Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements
EN 301489-9 v1.2.1 (2000-08)	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters;(ERM) - Part 9: Specific conditions for wireless microphones
EN 300 422-2 V1.2.2	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Wireless microphones in the 25 MHz to 3 GHz frequency range; Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive. Notified Body not required.

Signed on behalf of the manufacturer:   
Name: Douglas Bryant  
Title: President

Signed on behalf of the representative: \_\_\_\_\_  
Name: \_\_\_\_\_  
Title: \_\_\_\_\_  
Address: \_\_\_\_\_  
Address: \_\_\_\_\_

<b>Stage Wireless Microphone Systems</b>	
Country Code Code de Pays Laender-Kuezel	Frequency Range Bande de Fréquences Autorisée Frequenzbereich
DE, ES, IT, US	174.6 – 213.2 MHz
FR	177.0, 177.6, 183.6, 184.7 MHz
GB	173.8, 174.1, 174.5, 175.0 MHz
BE	182.1, 183.3, 184.0 MHz
NL	197.4, 197.9, 200.9 MHz
All other countries	*
* Please contact your national frequency authority for information on available legal frequencies and legal use in your area.	
	

### **FCC Rules and Regulations**

**Samson wireless systems are type accepted under FCC rules parts 90, 74 and 15.**

**Licensing of Samson equipment is the user's responsibility and licensability depends on the user's classification, application and frequency selected.**

**This device complies with RSS-210 of Industry & Science Canada.**

**Operation is subject to the following two conditions:  
(1) this device may not cause harmful interference and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.**

Samson Technologies Corp.  
Phone: 1-800-3-SAMSON (1-800-372-6766)  
Fax: 516-364-3888  
[www.samsontech.com](http://www.samsontech.com)

s555om v5.1